Panasonic



Manual del usuario

Unidad de comunicación visual HD

N° modelo KX-VC500

Gracias por adquirir una Unidad de comunicación visual HD de Panasonic.
Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.
En este manual, se omite el sufijo de cada número de modelo (por ejemplo, KX-VC500**EX**) a no ser que sea necesario.

Introducción

Funciones destacadas



*1 DCE: Equipo terminal del circuitos de datos

Comunicación visual real

Disfrute de una comunicación visual real con imágenes fluidas y de alta calidad y sonido estéreo*2 nítido.
*2 Si está utilizando 2 micrófonos o más, puede activar la salida estéreo a través de los ajustes del sistema (sólo si ha conectado micrófonos de superficie). (Página 70)

Facilidad de uso en la comunicación visual

Para establecer una llamada de videoconferencia basta con pulsar el botón de Conexión de una sola pulsación (One-Touch Connection) y, a continuación, el botón Inicio (Start) de la KX-VC500. (Página 30)

Control remoto convencional e Interface gráfico de usuario fácil de usar

Realice las operaciones y los ajustes necesarios con el control remoto convencional y el interface fácil de usar.

Calidad de comunicación estable

En períodos de congestión de red, el control de la calidad del índice de transmisión automática de paquetes evita la pérdida de paquetes y mantiene la calidad audiovisual de la llamada de videoconferencia. Con ello se consigue una comunicación visual con una calidad de comunicación estable incluso en una conexión por Internet.

Fuente de vídeo seleccionable

Conecte el ordenador o una cámara de vídeo a la KX-VC500 para visualizar la pantalla del ordenador o las imágenes de la cámara de vídeo a los participantes de la llamada de videoconferencia. (Página 52, Página 55)

Comunicación encriptada

Los paquetes que se envían para las llamadas de videoconferencia se pueden cifrar para evitar que se filtren, se manipulen o se intercepten.

Marcas comerciales

- HDMI es una marca comercial o una marca comercial registrada de HDMI Licensing LLC en los EE.UU. y otros países.
- Este producto está autorizado bajo la licencia AVC Patent Portfolio. Esta licencia permite al usuario final llevar a cabo, para un uso personal y no comercial, únicamente las acciones siguientes:
  - Codificar vídeos de acuerdo con el estándar AVC (a partir de ahora, "Vídeo AVC").
  - Descodificar vídeos AVC codificados por un usuario en el curso de una actividad personal y no comercial.
  - Descodificar vídeos AVC obtenidos de un proveedor de vídeos autorizado para suministrar vídeos AVC.

  Para obtener información adicional de MPEG LA, LLC visite http://www.mpegla.com.
- Todas las marcas registradas que aparecen en este punto pertenecen a sus respectivos propietarios.

Software de código abierto

Algunas partes de este producto utilizan software de código abierto suministrado según las disposiciones de GPLs y / o LGPLs de la Free Software Foundation (Fundación para el software libre) y otras disposiciones. Existen disposiciones pertinentes referentes a este software. Por lo tanto, antes de utilizar este producto, recomendamos leer la información de licencia sobre GPLs y LGPLs y la información referente al software de código abierto que encontrará en el CD-ROM incluido. Además, determinadas partes de software de este producto están autorizadas por MOZILLA PUBLIC LICENSE (MPL). Al menos tres (3) años desde la entrega de los productos, Panasonic proporcionará a cualquier tercera parte que se ponga en contacto con nosotros a través de la información de contacto que se indica a continuación, con un cargo no superior al coste de la distribución física del código fuente, una copia completa legible del código fuente correspondiente y las advertencias de copyright autorizadas por GPL, LGPL y MPL. Tenga en cuenta que el software licenciado por GPL, LGPL y MPL no dispone de garantía.

Información de contacto
http://www.panasonic.net/

Tabla de contenido

Para su seguridad 7
Para su seguridad 7

Antes de utilizar la unidad 11
Notas sobre el uso 11
Seguridad de datos 12
Privacidad y Derecho de publicidad 12

PRECAUCIÓN 13
PRECAUCIÓN 13

Preparación 15
Nombres de las partes y Uso 15
Unidad principal (Parte frontal) 15
Unidad principal (Parte posterior) 16
Control remoto 17
Micrófono de superficie (Accesorio opcional) 18
Patrones de LED 19
Pantalla en espera 19
Conectar la KX-VC500 21
Activar / desactivar la unidad 25
Visualización de pantallas 26
Pantalla principal (Pantalla Inactiva) 26
Pantalla Menú (Pantalla Inactiva) 27
Pantalla Llamada de videoconferencia 28

Iniciar una videoconferencia 29
Realizar una llamada de videoconferencia 29
Llamar utilizando la marcación rápida (Conferencia a 2 / Conferencia a 3 / Conferencia a 4) 29
Llamar desde la Lista de contactos (Conferencia a 2 / Conferencia a 3 / Conferencia a 4) 32
Llamar introduciendo una dirección IP 34
Llamar desde el Historial de llamadas 36
Contestar a una llamada de videoconferencia 39

Cambiar el diseño de la pantalla 41
Cambiar el diseño de la pantalla durante una llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores 41
Cambiar el diseño de la pantalla durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores 43
Cambiar el diseño de la pantalla durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores 45

Ajustar el volumen y el tono 48
Ajustar el volumen 48
Enmudecer el micrófono 49
Reducir el ruido del micrófono 50
Ajustar el tono 51

Visualizar otras fuentes de vídeo 52
Visualizar la pantalla de un ordenador 52

Visualizar la imagen de la cámara de vídeo secundaria 55

Visualizar el estado de conexión 59

Visualizar el estado de conexión 59
Visualizar información de la unidad 60

Contactos y Ajustes 61

Añadir contactos a la lista de contactos 61
Registrar un contacto nuevo 61
Editar información del contacto 62
Eliminar un contacto 63
Registrar un contacto del historial de llamadas 63
Cambiar los ajustes del sistema 65
Ajustar el nombre de la unidad 65
Ajustar la fecha y la hora 65
Definir los ajustes de la red 66
Definir los ajustes de sonido 66
Definir los ajustes de la conexión 67
Visualizar información de la unidad 69
Ajustar la posición del micrófono 69
Definir los ajustes del control remoto 72
Realizar una prueba de red 73
Realizar un autodiagnóstico 73
Realizar el mantenimiento remoto 74
Definir ajustes para el Menú Administrador 75
Iniciar sesión en el Menú Administrador 75
Definir los ajustes del idioma 76
Definir los ajustes del cifrado 76
Definir los ajustes para actualizar el software 77
Actualizar el software 78
Definir los ajustes de la pantalla en espera 79
Definir los ajustes de la contraseña de administrador 80
Realizar la inicialización del sistema 80
Definir los ajustes de sitio local 81
Registrar un sitio local 81
Seleccionar un sitio local 81
Editar información del sitio local 82
Eliminar información del sitio local 82

Entrada 84

Introducir letras y números 84

Varios 92

Cambiar las baterías del control remoto 92
Limpiar la unidad 93

Información adicional 94

Solución de problemas 94
Funcionamiento básico 94
Audio 98
Ajustes del sistema 100
Si se visualizan los mensajes siguientes 100
Varios 105

Especificaciones 106

Especificaciones del sistema 106

Índice.....108

Para su seguridad

Para evitar lesiones personales y / o daños en la propiedad, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad.

Los símbolos siguientes clasifican y describen el nivel de peligro y las lesiones causadas al utilizar o manipular incorrectamente esta unidad.

⚠ ADVERTENCIA

Indica un peligro potencial que puede provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ CUIDADO

Indica un peligro que puede provocar lesiones leves o daños en la unidad u otro equipo.

Los tipos de símbolos que se indican a continuación se utilizan para clasificar y describir el tipo de instrucciones que deben tenerse en cuenta. (Los símbolos siguientes son ejemplos).

Este símbolo se utiliza para avisar a los usuarios que no puede realizarse un determinado procedimiento operativo.

Este símbolo se utiliza para avisar a los usuarios que debe realizarse un determinado procedimiento operativo para utilizar la unidad de forma segura.

⚠ ADVERTENCIA

General

Siga todos los avisos e instrucciones marcados en el equipo.

Alimentación y Conexión a tierra

El voltaje de la fuente de alimentación de esta unidad se indica en la placa del fabricante. Basta con conectar la unidad a una toma de CA con el voltaje adecuado. Si se utiliza un cable con una corriente nominal sin especificar, la unidad o el conector podrían emitir humo o calentarse.

No conecte la unidad a la toma de CA, cables de extensión de CA, etc. de modo que se supere la potencia nominal o no se cumpla con las instrucciones que se incluyen con la toma de CA, los cables de extensión de CA, etc.

Para asegurar un funcionamiento seguro, deberá conectar el cable de alimentación incluido a una toma de CA estándar de tres clavijas que esté conectada a tierra mediante el cableado estándar.

El hecho de que el equipo funcione satisfactoriamente no implica que la toma de corriente esté derivada a tierra ni que la instalación sea completamente segura. Para su seguridad, si tiene cualquier duda sobre la derivación a tierra, consulte con un electricista cualificado.

Conecte el cable de alimentación a la toma de CA. De lo contrario, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

No tire del cable de alimentación ni del conector, no los doble, no coloque objetos encima de ellos y procure que no rocen con otros objetos. Si el cable de alimentación o el conector están dañados, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

Para evitar fuego, descargas eléctricas, lesiones o daños a la unidad, asegúrese de seguir estas directrices al realizar el cableado del equipo:

a. Antes de realizar el cableado, desconecte el cable de alimentación de la unidad de la toma. Una vez completado el cableado, vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma.

b. No coloque ningún objeto sobre los cables conectados a la unidad.

c. Cuando pase los cables por el suelo, utilice protectores para evitar pisarlos.

d. No pase los cables por debajo de alfombras.

No intente reparar el cable de alimentación ni el conector. Si el cable de alimentación o el conector están dañados o desgastados, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para que los sustituya.

Asegúrese de que la conexión del conector esté limpia. En un entorno húmedo, un conector sucio podría provocar un exceso de corriente que podría generar calor y provocar un incendio si ocurre durante un periodo de tiempo prolongado.

Detenga el funcionamiento de inmediato si la unidad emite humo, calor excesivo, olores anómalos o ruidos poco comunes. Estas condiciones pueden provocar un incendio o descargas eléctricas. Desactive inmediatamente la unidad, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor para que repare la unidad.

No conecte ni desconecte el conector de CA con las manos húmedas. Podría recibir una descarga eléctrica.

Al desconectar la unidad, sujete el conector y no el cable. Si tira de un cable con fuerza, podría dañarlo y provocar un incendio o descargas eléctricas.

Durante tormentas eléctricas, no toque la unidad ni el conector. Podría recibir descargas eléctricas.

Medidas de seguridad

No desmonte esta unidad. Sólo personal cualificado debería realizar reparaciones de la misma. Si abre la unidad puede quedar expuesto a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto podría producir una descarga eléctrica.

No manipule la unidad ni modifique ninguno de sus componentes. La manipulación o la modificación pueden provocar un incendio o descargas eléctricas.

Si entran fragmentos metálicos o agua en la unidad, desactívela y desconéctela de inmediato. Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación. Si la unidad está sucia, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

Nunca inserte objetos de ningún tipo en el interior de este producto, ya que podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligroso o cortocircuitar algún componente, lo que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No use la unidad para dar parte de escapes de gas cerca del escape.

No coloque el control remoto en hornos microondas ni en cocinas de inducción.

Limpie periódicamente el conector de CA con un paño seco y suave para eliminar el polvo y otros desechos.

No utilice el cable de alimentación incluido con ningún otro dispositivo. Podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

No abra ni extraiga nunca las tapas de la unidad que están sujetas con tornillos. Existen componentes de alto voltaje que pueden provocar descargas eléctricas.

Desconecte el producto de la toma y llame al servicio técnico cualificado en las siguientes circunstancias:

a. Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que se indican en las instrucciones de funcionamiento. Un ajuste inadecuado de otros controles puede provocar daños y hacer necesaria una reparación por parte de un técnico cualificado para que el producto vuelva a funcionar con normalidad.

b. Si el producto se ha caído o la carcasa ha sufrido daños.

c. Si el rendimiento del producto se deteriora.

Si la unidad se daña de forma que se tenga acceso a los componentes internos, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y entregue la unidad a su distribuidor.

Instalación

No instale el producto de una forma distinta a la descrita en los manuales pertinentes.

No toque la unidad, el adaptador de CA, el cable del adaptador de CA ni el cable de CA durante una tormenta eléctrica.

El adaptador de CA se debería conectar en una toma de CA en posición vertical o en una toma de CA instalada en el suelo. Nunca instale el adaptador de CA en una toma de CA instalada en el techo, ya que su peso podría hacer que se desconectara.

Conecte la unidad únicamente al tipo de suministro eléctrico indicado en la etiqueta adherida a la unidad. Si es necesario, compruebe el tipo de suministro eléctrico del lugar de instalación.

Batería

La batería contiene ácido sulfúrico diluido, una sustancia muy tóxica. Si la batería tiene pérdidas y el líquido del interior entra en contacto con la piel o la ropa, lávela de inmediato con agua. Si el líquido penetra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua y póngase en contacto con un médico. Si el ácido sulfúrico penetra en los ojos puede provocar pérdida de visión y si entra en contacto con la piel puede provocar quemaduras.

No la cargue, no cause ningún cortocircuito, no la exponga a temperaturas excesivas, no la rompa ni la tire al fuego, ya que la batería podría presentar pérdidas, generar calor o estallar.

No conecte el terminal positivo y el terminal negativo de la batería con un objeto metálico (como un cable).

No transporte ni guarde las baterías junto con collares, horquillas u otros objetos metálicos.

No mezcle baterías antiguas con nuevas ni baterías de tipos distintos.

Es recomendable no utilizar baterías con un aspecto desgastado o dañado. Si utiliza baterías desgastadas o dañadas, las baterías podrían tener pérdidas.

No utilice baterías recargables.

Extraiga las baterías agotadas del control remoto. De lo contrario, la batería podría presentar pérdidas.

⚠ CUIDADO

Alimentación

Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, extraiga las baterías del control remoto. De lo contrario, las baterías podrían presentar pérdidas. No utilice baterías con pérdidas.

Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, desactívela y desconéctela. Si deja una unidad sin usar conectada a una fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado, podría provocar descargas eléctricas, pérdidas de corriente o un incendio.

La unidad sólo debería utilizarse con el cable de alimentación que se entrega con la unidad.

Instalación

El producto debe mantenerse libre de polvo, humedad, temperaturas altas (más de 40 °C) y vibraciones y no debe exponerse directamente al sol.

Coloque esta unidad en una superficie plana. Si la unidad se cae pueden producirse daños y / o lesiones graves.

Deje un espacio de 10 cm alrededor de la unidad para una ventilación adecuada.

No coloque la unidad cerca de fuego. Podría provocar un incendio.

Batería

Asegúrese de utilizar sólo el tipo de baterías especificado.

Asegúrese de que las baterías se han instalado siguiendo la polaridad correcta. Unas baterías mal instaladas podrían estallar o presentar pérdidas, provocando lesiones.

Este producto contiene baterías. Sustitúyalas sólo por unas del mismo tipo o equivalente. Un uso o sustitución inadecuados podrían provocar sobrecalentamiento, rupturas o explosiones que podrían ocasionar lesiones o un incendio. Deseche las baterías usadas según las regulaciones de residuos sólidos de su país.

Cuando sustituya las baterías del control remoto, utilice baterías secas tipo R6 (AA).

No coloque la batería al revés, puesto que la polaridad se invertiría.

Notas sobre el uso

Al utilizar este dispositivo, tenga en cuenta los puntos siguientes:

1. **Póngase en contacto con su distribuidor para instalar, actualizar o reparar este dispositivo.**

2. **No golpee ni sacuda este dispositivo con fuerza.**
   Si este dispositivo cayera podría dañarse o romperse.

3. **No coloque este dispositivo en un congelador ni en otra ubicación donde pueda quedar expuesto a bajas temperaturas.**
   Si lo hiciera, el dispositivo podría dañarse o presentar un funcionamiento incorrecto.

4. **Coloque este dispositivo a como mínimo 2 m de radios, equipos para la oficina, hornos microondas, unidades de aire acondicionado, etc.**
   El ruido de dispositivos electrónicos podría provocar electricidad estática e interferencias en otros dispositivos.

5. **No coloque este dispositivo en una ubicación donde pueda entrar en contacto con sulfuro de hidrógeno, fósforo, amoníaco, azufre, carbono, ácido, suciedad, gas tóxico, etc.**
   Si lo hiciera podría provocar daños y podría reducirse la vida útil del dispositivo.

6. **No rocíe el dispositivo con insecticidas ni otros líquidos volátiles, ni deje bandas de goma u objetos de vinilo sobre el dispositivo durante períodos de tiempo prolongados.**
   Si lo hiciera el material podría sufrir alteraciones o la pintura podría desprenderse.

7. **No coloque tarjetas con bandas magnéticas, como tarjetas de crédito o tarjetas telefónicas, cerca del micrófono.**
   La tarjetas pueden quedar inutilizables.

8. **No coloque el dispositivo cerca de objetos que emitan ondas electromagnéticas o que estén magnetizados (máquinas de coser de alta frecuencia, soldadores eléctricos, imanes, etc.).**
   Si lo hiciera podrían provocarse daños o interferencias.

9. **Deje un espacio de como mínimo 10 cm entre la pared y el dispositivo.**
   Si lo coloca contra la pared, es posible que el dispositivo no se ventile correctamente, lo que podría provocar un funcionamiento incorrecto del sistema debido a un sobrecalentamiento.

10. **Evite colocar el dispositivo en zonas con mucha humedad o expuestas a la lluvia.**
    Ni la unidad principal ni la clavija de toma de corriente son resistentes al agua.

11. **La toma de CA debe estar cerca del producto y ser de fácil acceso.**

Acerca del entorno operativo

Este dispositivo incluye una función que ajusta automáticamente las transmisiones de voz para mejorar la claridad. Después de iniciar una llamada de videoconferencia, es posible que los ajustes referentes al entorno de la llamada no se completen de inmediato y, como resultado, es posible que se produzcan interferencias o ecos en la conversación. En estos casos, asegúrese de hablar por turnos al inicio de la llamada de videoconferencia.

Acerca del traslado del dispositivo

No mueva este dispositivo con los cables conectados. Si lo hiciera, los cables podrían dañarse.

Otros

- Es posible que la unidad no funcione en el caso de que se produzca un fallo de alimentación.
- Las ilustraciones y las capturas de pantalla de este manual sólo sirven de referencia y pueden variar respecto al producto real.

Seguridad de datos

Recomendamos consultar las precauciones de seguridad indicadas en esta sección con el objeto de evitar que se divulgue información confidencial. **Panasonic no se hace responsable de los daños derivados de un uso incorrecto de este dispositivo.**

Evitar la pérdida de datos

Conserve un registro separado con toda la información almacenada en la lista de contactos.

Evitar la filtración de datos

- No coloque este dispositivo en una ubicación donde se pueda acceder a él o extraer sin autorización.
- Si desea guardar información importante en este dispositivo, hágalo en una ubicación adecuada.
- No almacene información personal confidencial en la unidad.
- En los casos siguientes, realice una copia de la información almacenada en la lista de contactos y recupere los ajustes originales de la unidad. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor.
  - Antes de prestar la unidad o deshacerse de ella
  - Antes de entregar la unidad a una tercera persona
  - Antes de enviar la unidad al servicio técnico
- Asegúrese de que un técnico cualificado realice el servicio técnico a la unidad.

Este dispositivo puede contener y almacenar datos personales (lista de contactos, historial de conexiones, etc.). Para evitar que se revelen los datos almacenados en este dispositivo, asegúrese de eliminar todos los datos registrados y almacenados en este dispositivo antes de deshacerse de él, prestarlo, o devolverlo.

Evitar la filtración de datos a través de la red

- Para garantizar la seguridad de las conversaciones privadas, conecte la unidad a una red segura.
- Para evitar un acceso no autorizado, conecte la unidad a una red correctamente gestionada.
- Asegúrese de que todos los ordenadores conectados a la unidad utilizan medidas de seguridad actualizadas.
- Instale un cortafuegos para evitar el acceso ilegal desde Internet.

Privacidad y Derecho de publicidad

Al instalar y utilizar este dispositivo se hace responsable de conservar la privacidad y los derechos de uso de las imágenes y otros datos (incluyendo el sonido capturado por el micrófono). Utilice este dispositivo como corresponde.

- Generalmente se define la Privacidad como "Garantía y derecho legal de no publicar sin motivo los detalles de la vida personal de un individuo, así como el derecho de poder controlar la información sobre uno mismo. Por otra parte, el derecho de publicidad es el derecho a que no se publique la imagen o fotografía de un individuo sin su consentimiento".
- Al activar la función Respuesta automática, la transmisión se inicia al recibir la llamada de videoconferencia. El receptor de la llamada de videoconferencia iniciará la transmisión cuando reciba la llamada de videoconferencia del llamante. Tenga en cuenta que cuando la función Respuesta automática esté activada, existe el riesgo de que, debido a que la llamada de videoconferencia se contesta automáticamente y de forma inesperada, se violen los derechos de privacidad o se transmita información confidencial a interlocutores no autorizados.

PRECAUCIÓN

Sólo para los usuarios del Reino Unido

PARA SU SEGURIDAD, LEA EL SIGUIENTE TEXTO ATENTAMENTE.

Este equipo dispone de un conector de tres patillas por razones de seguridad. Este conector contiene un fusible de 5 A. En caso que se deba cambiar, asegúrese de utilizar un fusible de sustitución de 5 A aprobado por ASTA o BSI en BS1362.

Compruebe que la marca ASTA o la marca BSI se encuentre en el fusible.

Si el conector contiene cubierta extraíble de fusible, asegúrese de colocarla al sustituir el fusible. Si pierde la cubierta del fusible, no utilice el conector hasta que tenga otra cubierta. Puede comprar una cubierta del fusible de recambio en su distribuidor local de Panasonic.

SI EL CONECTOR CON FUSIBLE INCORPORADO NO SE PUEDE CONECTAR EN LA TOMA DE CA DE SU OFICINA, EXTRAIGA EL FUSIBLE, CORTE EL CONECTOR Y DESÉCHELOS DE FORMA SEGURA. EXISTE PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA GRAVE SI INTRODUCE EL CONECTOR CORTADO EN UN ZÓCALO DE 13 A.

Si desea instalar un nuevo conector, observe el código de cableado que se indica a continuación. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista.

ADVERTENCIA

Este equipo se debe conectar a una toma de tierra.

IMPORTANTE: Los colores de los cables de esta toma principal son los siguientes:
Azul: Neutral
Marrón: Fase
Como los colores de los cables de la toma principal el aparato puede que no correspondan con las marcas de color que identifican las terminales de las tomas, proceda como se indica a continuación.
El cable de color AZUL se debe conectar a la terminal marcada con la letra N o de color NEGRO.
El cable de color MARRÓN se debe conectar a la terminal marcada con la letra L o de color ROJO.
Estos cables no deben estar conectados en ningún caso al terminal de tierra del conector de tres clavijas, marcado con la letra E o con el símbolo de tierra ⏚.

Para sustituir el fusible: Abra el compartimento del fusible con un destornillador y sustituya el fusible y la cubierta del fusible.



Sólo para usuarios de la Unión Europea

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas

Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos.
Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.
Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.
Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos.
Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.

Para empresas de la Unión Europea
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea
Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la bateria (abajo, dos ejemplos de símbolos):
Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados.

Sólo para usuarios de Alemania

- Ordenanza de la información sobre ruidos del equipo, 3r GPSGV: El nivel más alto de la presión del sonido es de 70 dB (A) o inferior según EN ISO 7779.
- Este equipo no puede utilizarse en estaciones de trabajo de presentación visual que sigan la normativa BildscharbV.

Sólo para usuarios de Taiwán

ADVERTENCIA

- **Producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas oportunas.**

Aviso

- Este producto contiene una pila botón de litio CR. Al desechar el producto, debe retirar la pila. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor.

廢電池請回收

Nombres de las partes y Uso

Unidad principal (Parte frontal)



❶ **LED de activación / desactivación**
Muestra el estado de activación / desactivación. El LED se ilumina en rojo cuando el equipo está activado y se apaga cuando el equipo está desactivado.

❷ **Receptor de señal del control remoto**
Recibe las señales del control remoto. La cobertura de recepción máxima es de aproximadamente 8 m desde la parte frontal de la KX-VC500 y de aproximadamente 3 m desde 20° en cada lateral, en total 40°.

❸ **Botón Start (Botón Inicio)**
Pulse este botón para realizar o contestar manualmente a una llamada de videoconferencia. (Página 29, Página 39)

❹ **Botón End (Botón Fin)**
Pulse este botón para finalizar una llamada de videoconferencia.

❺ **Botón Power (Botón de Activación/Desactivación)**
Activa y desactiva el equipo. (Página 25)

❻ **LED de estado**
Muestra el estado operativo de la KX-VC500. (Página 19)

❼ **Botón Home (Botón Pantalla principal)**
Pulse este botón para visualizar la pantalla principal. (Página 26)

❽ **Botones One-Touch Connection (Botones de Conexión de una sola pulsación) (LED iluminado)**
Pulse estos botones para seleccionar un destino de marcación entre un máximo de 5 destinos que se visualizan en la pantalla principal. (Página 30)

Nota

- Durante una llamada de videoconferencia, sólo podrán utilizarse los botones **[Power]** y **[End]**.

Unidad principal (Parte posterior)



❶ **Terminal RS-232C**
Este terminal no puede usarse.

❷ **Jack MIC (Jack para micrófono) (Página 21)**
Se utiliza para conectar el micrófono de superficie (opcional). (Página 18)

❸ **Jack Audio In L/R (Jack I / D de entrada de audio) (Página 21)**
Se utiliza para conectar micrófonos comunes (no para el micrófono de superficie).

❹ **Jack LAN (Página 21)**
Conecte un cable LAN.

❺ **Terminal Camera Control (Terminal de control de cámara)**
Este terminal no puede usarse.

❻ **Terminal Main (Terminal de cámara principal) (Página 21)**
Conecte la cámara de vídeo principal con un cable HDMI.

❼ **Terminal Sub (Terminal de cámara secundaria)**
Se utiliza para conectar una cámara de vídeo secundaria con un cable HDMI para compartir imágenes aparte de la cámara de vídeo principal. (Página 55)

❽ **Terminal RGB**
Se utiliza para conectar un ordenador y enviar imágenes a los interlocutores. (Página 52)

❾ **Terminal HDMI (Página 21)**
Se utiliza para conectarse a la pantalla con un cable HDMI.

❿ **Terminal Component (Terminal de componentes) (Página 24)**
Se utiliza para conectarse a la pantalla con un cable de vídeo por componentes.

⓫ **Jack Audio Out L/R (Jack I / D de salida de audio) (Página 24)**
Se utiliza para conectar un amplificador o un altavoz activo.

⓬ **Terminal GND**
Se utiliza para conectar un cable de tierra cuando la conexión del terminal de tierra del cable de alimentación no está disponible.

⓭ **Entrada AC IN (Entrada de CA) (Página 22)**
Se utiliza para conectar el cable de alimentación.

Control remoto

Púlselo para mostrar las imágenes de la cámara de video secundaria en la pantalla de su ordenador y en la pantalla del otro interlocutor durante una llamada de videoconferencia. Si no está en ninguna llamada de videoconferencia, las imágenes de la cámara de video secundaria se mostrarán únicamente en su pantalla. (Página 56)

Púlselo para mostrar la pantalla de su ordenador en su pantalla y en la pantalla del otro interlocutor durante una llamada de videoconferencia. Si no está en ninguna llamada de videoconferencia, la pantalla del ordenador se mostrará únicamente en su pantalla. (Página 53)

Púlselo para entrar en el modo Pantalla en espera. (Página 19)

Púlselo para realizar o responder automáticamente llamadas de videoconferencia. (Página 30, 39)

Púlselo para mover el cursor y seleccionar elementos.

Púlselo para visualizar la pantalla principal. (Página 26)

Púlselo para seleccionar la función asignada a cada color. Las funciones disponibles se visualizan en la zona de guía. (Página 26)

Este botón no puede utilizarse.

Púlselo para visualizar el estado de conexión de la red y de los dispositivos periféricos. (Página 59)

Púlselo para visualizar / ocultar la información sobre el otro interlocutor, la zona de guía y la duración, durante una llamada. (Página 28)

Púlselo para cambiar el diseño de la pantalla durante una llamada. (Página 41)

Púlselo para volver a la cámara de vídeo principal después de mostrar las imágenes de un ordenador o cámara de vídeo secundaria. (Página 54, 57)

Púlselo para visualizar la pantalla Menú. (Página 27)

Púlselo para finalizar una llamada.

Púlselo para confirmar el elemento seleccionado o la información que se ha introducido.

Púlselo para volver a la pantalla anterior.

Púlselo para ajustar el volumen durante una llamada. Pulse [+] para subir el volumen y [–] para bajarlo. (Página 48)

Púlselo para seleccionar un ajuste de tono (ecualizador) durante una llamada de videoconferencia. (Página 51)

Púlselo para enmudecer el micrófono durante una llamada, de modo que el otro interlocutor no pueda oír su voz. (Página 49)

Púlselo para visualizar la lista de contactos. Sólo puede pulsarse desde la pantalla principal.



Púlselo para marcar o realizar ajustes cuando deba introducir dígitos / caracteres. (Página 84)

Micrófono de superficie (Accesorio opcional)

Micrófono de superficie (Cable específico incluido. Longitud del cable: aprox. 8,5 m)

Nº de pieza: KX-VCA001

❶ **Botón Enmudecer micrófono**
Pulse este botón para enmudecer su voz de modo que el resto de interlocutores de la llamada de videoconferencia no puedan oírlo. (Página 49)

❷ **LED**
Indican el estado operativo del micrófono de superficie.
Rojo (iluminado): El micrófono está enmudecido.
Verde (iluminado): Transmitiendo
Naranja (parpadea en intervalos de 1 segundo): La unidad se está iniciando
Apagado: No existe ninguna transmisión en curso

Nota

- Pueden conectar un máximo de 4 micrófonos de superficie en serie.
- Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información de compra.

Patrones de LED

Los LEDs indican el estado operativo de la KX-VC500, del modo siguiente:

Patrón de LED	Estado
Parpadea lentamente en azul	• La unidad se está iniciando • Estado inactivo
Iluminado en azul	• En una llamada de videoconferencia (incluyendo durante la marcación, al recibir la llamada de videoconferencia y durante la desconexión)
Iluminado en naranja	• Se está realizando un autodiagnóstico.
Parpadea en naranja	• No coincidencia de frecuencia de campo[*1] entre la KX-VC500 y la pantalla. (Después de 30 segundos, dejará de parpadear y la KX-VC500 se reiniciará en modo seguro).
Iluminado en rojo	• Se ha producido un error. • Mantenimiento en curso.
Parpadea en rojo	• Se ha producido un error grave.
Apagado	• La unidad está desactivada. • En el modo Pantalla en espera

[*1] Dispositivos como la pantalla o la cámara de vídeo funcionan con una frecuencia de campo particular, dependiendo de su formato. Para obtener más información acerca de la frecuencia de campo, póngase en contacto con su distribuidor.

Pantalla en espera

Cuando no existe ninguna llamada de videoconferencia y no se utiliza la KX-VC500 ni el control remoto durante más de 10 minutos (por defecto), o cuando el botón **[Video Out On/Off]** del control remoto está pulsado, la KX-VC500 cambia al modo Pantalla en espera. La salida de vídeo a la pantalla se detiene y el LED de estado se apaga.
El modo Pantalla en espera finaliza al utilizar la KX-VC500 o el control remoto, o al recibir una llamada de videoconferencia.

Aviso

- Si el modo Pantalla en espera finaliza y no se visualiza ninguna imagen, verifique si los ajustes de ahorro de energía de la cámara de vídeo o de la pantalla están activados. Consulte el manual de cada dispositivo para obtener más información sobre los ajustes de ahorro de energía.

Nota

- Puede cambiar el intervalo de tiempo hasta que la KX-VC500 entra en modo Pantalla en espera. (Página 79)
- La KX-VC500 no entrará en modo Pantalla en espera mientras se visualice una pantalla de ordenador o una imagen de una cámara de vídeo secundaria, aunque no utilice la KX-VC500 ni el control remoto durante un determinado período de tiempo.
- Al utilizar la KX-VC500 o el control remoto y salir del modo Pantalla en espera, se visualiza la pantalla principal.
- Si se pulsa un botón en la KX-VC500 o en el control remoto para salir del modo Pantalla en espera, en este caso no se ejecuta la operación de dicho botón.

- Si se entra en el modo Pantalla en espera mientras se edita información de la lista de contactos o de otra pantalla, los cambios que no se hayan guardado se perderán.
- Se tardan unos 7 segundos en regresar desde el modo Pantalla en espera. (El período de tiempo puede variar en función del tipo de pantalla utilizada.)

Conectar la KX-VC500

Esta sección describe cómo conectar la cámara de vídeo principal, la pantalla, el micrófono, el cable LAN y el cable de alimentación.



Aviso

- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado.

Nota

- Asegúrese de leer los manuales de instrucción de todos los dispositivos que conectará.

1. Conecte la cámara de vídeo principal.
- Conecte la cámara de vídeo principal al terminal Main de la parte posterior de la KX-VC500 con un cable HDMI (❶).

2. Conecte la pantalla.
- Conecte la pantalla al terminal HDMI de la parte posterior de la KX-VC500 con un cable HDMI (❷).

Nota

- Si la pantalla no es compatible con HDMI, utilice un cable de componentes (Página 24). Puesto que las señales de sonido no se transmiten al utilizar un cable de componentes, conecte un amplificador / altavoz activo. (Página 24)

3. Conecte un micrófono.

Micrófono de superficie (opcional)

Conecte el micrófono de superficie al jack MIC de la parte posterior de la KX-VC500 con un cable adecuado (❸).
- Utilice únicamente el cable incluido.
- Presione y gire el conector del cable específico hasta que haga clic. Si el conector no hace clic, vuelva a conectar el cable con las partes superior e inferior del conector invertidas.

Micrófono estándar

Conecte el micrófono al jack Audio In L/R de la parte posterior de la KX-VC500 con un cable de conexión estéreo con jack (❹) después de amplificar la señal al nivel de línea utilizando como dispositivo un amplificador de micrófono.
- Conecte el micrófono correctamente, como se indica a continuación:
  - Canal izquierdo → L
  - Canal derecho → R

Nota

- Si conecta un micrófono de superficie y un micrófono estándar, podrá utilizar ambos micrófonos simultáneamente.

4. Conéctese a la red.
- Conecte un router al jack LAN de la parte posterior de la KX-VC500 con un cable LAN de categoría 5 o superior (❺).

Nota

- Ajuste el concentrador / router al modo Auto negociación.
- Si el sistema está ajustado a 100M Full Duplex, deberá cambiar la configuración del sistema. Para más información, consulte con su distribuidor.
- No realice la conexión a un concentrador / router que esté ajustado a Half Duplex.
- Para obtener más información acerca de los routers y DCE, consulte la documentación de cada dispositivo.

5. Inserte el cable de alimentación suministrado (❻) en el terminal de Entrada AC IN de la parte posterior de la KX-VC500.
   - Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado.

6. Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación.
   - Elija una toma adecuada para la conexión / desconexión.

Ejemplos de distribución del sistema

Pantalla y cámara de vídeo principal

Coloque la pantalla y la cámara de vídeo principal en el mismo lateral de la sala.



Nota

- Si utiliza altavoces, consulte "Conexión del Amplificador / Altavoz activo" (Página 24).

Micrófonos

Pueden conectarse un máximo de 4 micrófonos de superficie en cascada. En los micrófonos de superficie no existen terminales separados para la entrada y la salida.

Además, podrá utilizar micrófonos de superficie y micrófonos estándar simultáneamente.



Nota

- Asegúrese de que los micrófonos estén colocados a como mínimo 1 m de la pantalla y de los altavoces.
- No conecte más de 4 micrófonos de superficie. Si lo hiciera, todos los micrófonos de superficie dejarían de funcionar.
- En los ajustes del sistema, puede seleccionar una salida monoaural o estéreo para los micrófonos.

Ejemplos de distribución (el círculo gris indica el alcance del micrófono):







El alcance de cada micrófono (el radio del círculo con un micrófono en el centro) varía en función del nivel de ruido ambiental y del número de micrófonos utilizados. Coloque los micrófonos como corresponda, en función de la tabla siguiente.

Nivel de ruido / Micrófo-no	40 dBsplA (una sala silencio-sa)	45 dBsplA (una sala corriente)	50 dBsplA (una sala ruidosa)
1	aprox. 3 m	aprox. 2,2 m	aprox. 1,2 m
2	aprox. 2,8 m	aprox. 1,5 m	aprox. 1 m
3	aprox. 2,3 m	aprox. 1,3 m	—
4	aprox. 2 m	aprox. 1,1 m	—

Conexión del Amplificador / Altavoz activo

En esta sección se describe cómo conectar un amplificador / altavoz activo.



1. Conecte el amplificador / altavoz activo al jack Audio Out L/R de la parte posterior de la KX-VC500 con un cable de conexión estéreo con jack.

Nota

- Conecte el amplificador / altavoz activo correctamente, como se indica a continuación:
  - Canal izquierdo → L
  - Canal derecho → R
- Para obtener más información acerca del amplificador o del altavoz activo, consulte la documentación del dispositivo correspondiente.

Ejemplo de distribución:
Coloque los altavoces en cualquier lateral de la pantalla, como se indica a continuación:



Aviso

- Coloque los altavoces en cualquier lateral de la pantalla. Si coloca la pantalla en la parte frontal de la sala y los altavoces en la parte posterior, es posible que se invierta la dirección espacial izquierda / derecha del micrófono, por lo que la orientación de la imagen y el sonido no coincidirá para el otro interlocutor.

Conectar la pantalla con un cable por componentes

Si la pantalla no dispone de un terminal HDMI, utilice un cable por componentes para la conexión.



1. Conecte la pantalla al terminal Component de la parte posterior de la KX-VC500 con un cable por componentes.

Activar / desactivar la unidad

Nota

- Asegúrese de que los dispositivos periféricos (por ejemplo, pantalla, cámara de vídeo principal) estén activados.

1 Pulse el botón **[Power]** de la parte frontal de la KX-VC500.



- El LED de alimentación y todos los LEDs de los botones One-Touch Connection se iluminarán. Entonces, los LEDs de los botones One-Touch Connection se apagarán, el LED de estado empezará a parpadear lentamente en azul y se visualizará la pantalla principal.



- Al desactivar la unidad, el LED de alimentación se apaga.

Visualización de pantallas

Pantalla principal (Pantalla Inactiva)

Se visualiza al activar la unidad. También se visualiza al pulsar el botón **[Home]** en la KX-VC500 o en el control remoto.



❶ **Imagen de la cámara de vídeo principal**
Visualiza las imágenes de la cámara de vídeo principal.

❷ **Información de la unidad**
Visualiza el nombre de la KX-VC500, la dirección IP, el ancho de banda máximo y el estado de cifrado.

❸ **Grupo/Sitio**
Visualiza el nombre / nombre de grupo asignado al número de Conexión de una sola pulsación del 1 al 5. Si el nombre es demasiado largo, se acortará y finalizará con "...".

❹ **ID para el control remoto**
Muestra la ID para el control remoto de la KX-VC500 si está definida. (Página 72)

❺ **Guía**
Visualiza las operaciones que pueden llevarse a cabo con el control remoto.

❻ **Indicación de estado**
El estado de la KX-VC500 se visualiza con un icono.

Icono	Estado
	El micrófono está enmudecido.
	Error en el cable LAN o en la conexión periférica (sin conexión, error de dispositivo, etc.). **Nota** • Si el ajuste de detección de MICRÓFONO se ha desactivado en los ajustes del sistema (Página 68), el icono no se visualizará aunque se desconecte el micrófono de superficie. Sin embargo, si no hay conexiones, o si hay un error de dispositivo en otros dispositivos como el cable LAN, el icono sí se visualizará.

Pantalla Menú (Pantalla Inactiva)

Se visualiza al pulsar **[Menu]** en el control remoto. Visualiza las operaciones que puede llevar a cabo y los ajustes que puede cambiar.



❶ **Imagen de la cámara de vídeo principal**
Visualiza las imágenes de la cámara de vídeo principal.

❷ **Información de la unidad**
Visualiza el nombre de la KX-VC500, la dirección IP, el ancho de banda máximo y el estado de cifrado.

❸ **Guía**
Visualiza las operaciones que pueden llevarse a cabo con el control remoto al utilizar funciones o cambiar ajustes.

❹ **Lista de menús**
Visualiza las distintas funciones que puede utilizar y los ajustes que puede cambiar.

❺ **Indicación de estado**
El estado de la KX-VC500 se visualiza con un icono. (Página 26)

Pantalla Llamada de videoconferencia

❶ Información del otro interlocutor

Si está registrado en la lista de contactos: se visualiza el nombre / nombre de grupo del otro interlocutor.
Si no está registrado en la lista de contactos: se visualiza la dirección IP del otro interlocutor.

❷ Indicación de estado de red

Este icono se visualiza cuando la red está ocupada. El icono se puede utilizar como medida para indicar la congestión de red.
El color principal del icono es el siguiente:
Rojo (la red está muy congestionada)
Amarillo (la red está congestionada)
Azul (estado normal)
Cuando la red vuelve al estado normal, el icono desaparece después de volverse azul.

Nota

- Si aparece el icono rojo de forma continua, consulte al administrador de la red.
- Durante llamadas de videoconferencia con múltiples usuarios, el icono se visualiza en las pantallas de todos los sitios, pero no en la propia imagen. Además, el icono no se visualiza cuando la pantalla de la llamada de videoconferencia no está visible a causa de un cambio de distribución.

❸ Imagen de vídeo

Visualiza las imágenes del otro interlocutor, sus propias imágenes, o las imágenes de la entrada de vídeo secundaria como la pantalla de un ordenador o una cámara de vídeo secundaria. (Página 52, Página 55)

❹ Pantalla secundaria

En función del diseño de la pantalla, visualizará sus propias imágenes o las imágenes del otro interlocutor. (Página 41, Página 43, Página 45)

❺ Duración

Visualiza la duración de la llamada de videoconferencia actual.

❻ Guía

Visualiza las operaciones que pueden llevarse a cabo con el control remoto.

❼ Indicación de estado

El estado de la KX-VC500 se visualiza con un icono. (Página 26)

Nota

- Pulse **[Full Screen]** en el control remoto para mostrar u ocultar las pantallas de Información, Duración y Guía del otro interlocutor. Tenga en cuenta que la indicación del estado de red no se ocultará.

Realizar una llamada de videoconferencia

Para realizar una llamada de videoconferencia siga uno de los procedimientos que se describen a continuación.

Nota

- Durante una llamada de videoconferencia, no podrá realizar las operaciones siguientes:
  - Pulsar **[Menu]** para visualizar la pantalla Menú.
  - Pulsar **[Contact]** para visualizar la pantalla Lista de contactos.
- Asegúrese de que los dispositivos periféricos (por ejemplo, pantalla, cámara de vídeo principal) estén activados.
- Si el interlocutor llamado no responde a la llamada de videoconferencia en aproximadamente 60 segundos, la llamada finalizará automáticamente.
- Las llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores / 3 interlocutores / 4 interlocutores pueden realizarse utilizando el historial de llamadas salientes.
- Con el historial de llamadas entrantes, sólo podrán realizarse llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores.
- No puede añadir interlocutores a una llamada de videoconferencia existente.
- Durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores / 4 interlocutores, aunque sólo un interlocutor finalice la llamada de videoconferencia, el resto de interlocutores también se desconectarán.
- Una llamada de videoconferencia se iniciará sólo con los interlocutores que respondan a la llamada. Por ejemplo, si sólo un interlocutor responde a la llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores, la llamada de videoconferencia se iniciará como una llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores.

Llamar utilizando la marcación rápida (Conferencia a 2 / Conferencia a 3 / Conferencia a 4)

Nota

- Para llamar utilizando la marcación rápida deberá programar un número de marcación rápida en **"Marc. ráp."** de la lista de contactos. (Página 61)

Llamar desde la pantalla principal (en la unidad principal)



1 Pulse **[Home]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

2 Pulse **[One-Touch Connection]** (del **1** al **5**).
- Se iluminará el LED del número de conexión con una sola pulsación que ha pulsado.
- Se visualizará la información registrada para el número de conexión con una sola pulsación seleccionado.



3 Pulse **[Start]** para iniciar la llamada.

4 Cuando desee finalizar la llamada, pulse **[End]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

Llamar desde la pantalla principal (utilizando el control remoto)



1 Pulse **[Home]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

2 Con las teclas de marcación, introduzca un número de conexión de una sola pulsación (del **1** al **5**).
- Se visualizará la información registrada en el número de conexión con una sola pulsación seleccionado.



3 Pulse **[Start]** para iniciar la llamada.
- También puede iniciar la llamada pulsando **[Enter]**.

4 Cuando desee finalizar la llamada, pulse **[End]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

Llamar desde la pantalla Menú (utilizando el control remoto)

Nota

- Desde la pantalla Menú, es posible realizar una llamada de videoconferencia utilizando un máximo de 99 números de marcación rápida (del **1** al **99**). (Desde la pantalla principal, es posible realizar una llamada de videoconferencia utilizando un máximo de 5 números de conexión con una sola pulsación [del **1** al **5**].)

1 Pulse **[Menu]**.
- Se visualizará la pantalla Menú.

2 Seleccione **"Lista contactos"** utilizando **[▲][▼]** y a continuación, pulse **[Enter]**.
- Visualizará la pantalla Lista de contactos.

Nota

- Si pulsa **[G]**, visualizará la pantalla de modificación de la Lista de contactos y podrá modificar la entrada. (Página 62)

3 Pulse **[Y]**.
- Se visualizará la pantalla Marcación rápida. Las entradas se visualizan según el orden del número de marcación rápida.



4 Con las teclas de marcación, introduzca un número de marcación rápida (del **1** al **99**).

5 Pulse **[Start]** para iniciar la llamada.

6 Cuando desee finalizar la llamada, pulse **[End]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

Llamar desde la Lista de contactos (Conferencia a 2 / Conferencia a 3 / Conferencia a 4)

1 Pulse **[Menu]**.
- Se visualizará la pantalla Menú.

2 Seleccione **"Lista contactos"** utilizando **[▲][▼]** y a continuación, pulse **[Enter]**.
- Visualizará la pantalla Lista de contactos. Las entradas se agrupan en las fichas de índice y se visualizan por orden alfabético de **"Grupo/Sitio"**.





Nota

- También puede abrir la pantalla Lista de contactos pulsando **[Contact]** en la pantalla principal.

3 Seleccione la entrada a la que desea llamar utilizando **[▲][▼]**.
- Puede alternar entre las fichas de índice utilizando **[◀][▶]**. (Se omitirán las fichas de índice que no dispongan de entradas.)
- Pulse un botón numérico del control remoto para cambiar a la ficha Índice asignada a ese botón, como se muestra a continuación.

Tecla numérica	Ficha Índice
1	–
2	ABC
3	DEF
4	GHI
5	JKL
6	MNO
7	PQRS
8	TUV
9	WXYZ
0	0-9
*	-&;/
#	–

4 Pulse **[Start]** para iniciar la llamada.

5 Cuando desee finalizar la llamada, pulse **[End]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

Llamar introduciendo una dirección IP

Puede realizar una llamada de videoconferencia introduciendo la dirección IP del interlocutor que desea llamar.

1 Pulse **[Menu]**.
- Se visualizará la pantalla Menú.

2 Seleccione **"Marcación manual"** utilizando **[▲][▼]** y a continuación, pulse **[Enter]**.
- Se visualizará la pantalla Entrada.





Nota

- Pulse **[R]** o **[G]** para cambiar a la pantalla preasignada de dicho botón para introducir las direcciones IP de varios interlocutores. La pantalla que visualiza cada botón depende de la pantalla que se esté utilizando en ese momento.

Pantalla	Pantalla de entrada
1 punto	Pantalla de entrada 1 (Conferencia a 2)
2 puntos	Pantalla de entrada 2 (Conferencia a 3)
3 puntos	Pantalla de entrada 3 (Conferencia a 4)

Ejemplo: Al utilizar la pantalla Entrada 1
[R]: La pantalla cambiará a la pantalla Entrada 2.



[G]: La pantalla cambiará a la pantalla Entrada 3.



- Las direcciones IP se borrarán si pasa a otra pantalla Entrada sin pulsar **[Start]**.

3 Introduzca la dirección IP.

- Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001].
  Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1].
  – Entrada correcta: [192.168.0.1]
  – Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

Nota

- Al introducir las direcciones IP, puede consultar la lista de contactos, siguiendo este procedimiento:
  1. Pulse **[B]**.
     - Visualizará la pantalla Lista de contactos.
  2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el contacto que desea consultar.
     - Puede utilizar **[◀][▶]** para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)
     - Puede utilizar los botones numéricos del control remoto para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)
  3. Pulse **[Enter]**.
     - La pantalla volverá a la pantalla Entrada.
- No puede introducir la dirección IP utilizando el historial de llamadas.

4 Pulse **[Start]** para iniciar la llamada.

- También puede iniciar la llamada pulsando **[Enter]**.

5 Cuando desee finalizar la llamada, pulse **[End]**.

- Se visualizará la pantalla principal.

Llamar desde el Historial de llamadas

Puede realizar una llamada de videoconferencia desde el historial de llamadas. El historial de llamadas se divide en llamadas salientes y entrantes. Las 30 últimas llamadas de videoconferencia realizadas y recibidas se guardan en el historial de llamadas salientes y entrantes. Para cada llamada de la pantalla del historial de llamadas salientes y de la pantalla del historial de llamadas entrantes, se visualiza información como el nombre del contacto o la dirección IP, la fecha y la hora, la duración de la llamada, y el resultado de la llamada. Si la dirección IP de una entrada del historial de llamadas se elimina de la lista de contactos o se edita, el nombre del contacto de la entrada del historial de llamadas se sustituirá con la dirección IP.

Historial de llamadas salientes:

- Las llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores / 3 interlocutores / 4 interlocutores pueden realizarse utilizando el historial de llamadas salientes.
- Al realizar llamadas de videoconferencia consecutivas en el mismo destino, sólo la última llamada aparecerá en el historial de llamadas salientes.
- Para llamadas de videoconferencia realizadas utilizando la lista de contactos, se visualizará el nombre del contacto. Para llamadas de videoconferencia realizadas introduciendo la dirección IP directamente, se visualizará la dirección IP. (La dirección IP también se visualizará, aunque exista una entrada coincidente en la lista de contactos.)

Historial de llamadas entrantes:

- Con el historial de llamadas entrantes, sólo podrán realizarse llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores.
- Al recibir consecutivas llamadas de videoconferencia no contestadas del mismo interlocutor, sólo aparecerá la última llamada en el historial de llamadas entrantes.
- Si la dirección IP del interlocutor llamante está registrada en la lista de contactos, se visualizará el nombre del contacto. En caso contrario, se visualizará la dirección IP.

1 Pulse **[Menu]**.
- Se visualizará la pantalla Menú.

2 Seleccione **"Historial llamadas"** utilizando **[▲][▼]** y a continuación, pulse **[Enter]**.
- Se visualizará la pantalla Historial de llamadas salientes.



Nota

- El resultado de la llamada de videoconferencia se visualiza en la columna **"Resultado"** de la forma siguiente:
  - ○: La llamada de videoconferencia se ha establecido.
  - ×: La llamada de videoconferencia no se ha establecido.
- Para pasar a la pantalla Historial de llamadas entrantes, pulse **[G]**. Puede cambiar de la pantalla Historial de llamadas salientes a la pantalla Historial de llamadas entrantes pulsando **[G]**.
- En el historial de llamadas entrantes, si un interlocutor no está registrado en su lista de contactos, se visualizará su dirección IP.
- En el historial de llamadas salientes, si un interlocutor está registrado en su lista de contactos, se visualizará el nombre del contacto. Sin embargo, cuando llame introduciendo una dirección IP, aunque el interlocutor esté registrado en su lista de contactos, se visualizará su dirección IP.
- Cuando se añade un nuevo contacto del historial de llamadas entrantes a la lista de contactos, el historial de llamadas entrantes se actualiza para visualizar la información del contacto de la lista de contactos.
- Si selecciona un interlocutor que no está registrado en su lista de contactos y pulsa **[B]**, se visualizará la pantalla de registro de la lista de contactos y podrá registrar un contacto nuevo. (Página 63)

3 Seleccione el interlocutor al que desea llamar utilizando **[▲][▼]**.

4 Pulse **[Start]** para iniciar la llamada.

5 Cuando desee finalizar la llamada, pulse **[End]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Contestar a una llamada de videoconferencia

En función de los ajustes, puede contestar a una solicitud para participar en una llamada de videoconferencia manualmente (respuesta manual) o automáticamente (respuesta automática). (Página 67)

Nota

- Asegúrese de que los dispositivos periféricos (por ejemplo, pantalla, cámara de vídeo principal) estén activados.

Si la Respuesta manual está ajustada

Al recibir una llamada de videoconferencia escuchará un timbre de llamada entrante y visualizará un cuadro de diálogo.



Si el llamante está registrado en la lista de contactos, se visualizará la ubicación / grupo del llamante.
Si el llamante no está registrado, se visualizará la dirección IP del llamante.

En la unidad principal

1 Pulse **[Start]**.
- La videoconferencia se iniciará.



Utilizando el control remoto

1 Pulse **[Start]**.
- También puede contestar a una llamada de videoconferencia pulsando **[Enter]**.
- La videoconferencia se iniciará.



Nota

- Si no responde a la llamada de videoconferencia en aproximadamente 60 segundos, la llamada finalizará automáticamente.

Si la Respuesta automática está ajustada

Al recibir una llamada de videoconferencia la llamada se contestará automáticamente después de escuchar un timbre, y la transmisión empezará.

Cambiar el diseño de la pantalla durante una llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores

Durante una llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores, podrá elegir entre 3 diseños de pantalla distintos.

1 Pulse **[Layout]**.

- La pantalla alternará entre los diseños disponibles cada vez que pulse **[Layout]**.
  - **Diseño 1**: La imagen del otro interlocutor se visualiza en toda la pantalla.
  - **Diseño 2**: La imagen del otro interlocutor se visualiza en toda la pantalla y su imagen se visualiza en la ventana secundaria situada en la parte superior derecha.
  - **Diseño 3**: Su imagen se visualiza en toda la pantalla.



Diseño 1

A

Diseño 2

B
A

Diseño 3

B

A: Otro sitio
B: Este sitio

Nota

- Pulse **[B]**, **[R]** o **[G]** para cambiar el diseño de la pantalla al diseño preasignado de dicho botón.
  - **[B] "Otro sitio"**: **Diseño 1**
  - **[R] "Ambos sitios"** : **Diseño 2**
  - **[G] "Este sitio"** : **Diseño 3**

- Cuando utilice una fuente de vídeo secundaria (Página 52, Página 55), no podrá cambiar el diseño de la pantalla.

Cambiar el diseño de la pantalla durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores

Durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores (Este Sitio, Sitio 1, Sitio 2) podrá elegir entre 4 diseños de pantalla distintos.

1 Pulse **[Layout]**.

- La pantalla alternará entre los diseños disponibles cada vez que pulse **[Layout]**.
  - **Diseño 1**: Se visualiza la imagen del Sitio 1 a la izquierda y la imagen del Sitio 2 a la derecha.
  - **Diseño 2**: La imagen del Sitio 1 se visualiza en toda la pantalla y la imagen del Sitio 2 se visualiza en la ventana secundaria situada en la parte superior derecha.
  - **Diseño 3**: La imagen del Sitio 2 se visualiza en toda la pantalla y la imagen del Sitio 1 se visualiza en la ventana secundaria situada en la parte superior izquierda.
  - **Diseño 4**: Su imagen se visualiza en toda la pantalla.



Diseño 1



Diseño 2



Diseño 4



Diseño 3



A: Sitio 1
B: Sitio 2
C: Este sitio

Nota

- Pulse **[B]**, **[R]** o **[G]** para cambiar el diseño de la pantalla al diseño preasignado de dicho botón. El diseño que visualiza cada botón depende del diseño de pantalla que se esté utilizando en dicho momento.

Visualización	Diseño de pantalla
Lado a lado	Diseño 1
Sitio 1(2)	Diseño 2
(Sitio 1) 2	Diseño 3
Este sitio	Diseño 4

Ejemplo: Al utilizar el Diseño 2

[B]: El diseño de pantalla cambiará al Diseño 3.
[R]: El diseño de pantalla cambiará al Diseño 4.
[G]: El diseño de pantalla cambiará al Diseño 1.

- Cuando utilice una fuente de vídeo secundaria (Página 52, Página 55), no podrá cambiar el diseño de la pantalla.

Cambiar el diseño de la pantalla durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores

Durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores (Este Sitio, Sitio 1, Sitio 2, Sitio 3) podrá elegir entre 6 diseños de pantalla distintos.

1 Pulse **[Layout]**.



- La pantalla alternará entre los diseños disponibles cada vez que pulse **[Layout]**.
  - **Diseño 1**: Las imágenes se visualizan de la forma siguiente:
    Sitio 1: superior izquierda
    Sitio 2: inferior central
    Sitio 3: superior derecha
  - **Diseño 2**: Las imágenes se visualizan de la forma siguiente:
    Sitio 1: superior izquierda
    Sitio 2: inferior izquierda
    Sitio 3: superior derecha
    Este sitio: inferior derecha
  - **Diseño 3**: La imagen del Sitio 1 se visualiza en toda la pantalla.
  - **Diseño 4**: La imagen del Sitio 2 se visualiza en toda la pantalla.
  - **Diseño 5**: La imagen del Sitio 3 se visualiza en toda la pantalla.
  - **Diseño 6**: Su imagen se visualiza en toda la pantalla.

Diseño 1

A	C
	B

Diseño 2*1

A	C
B	D

Diseño 6

D

Diseño 3

A

Diseño 5

C

Diseño 4

B

A: Sitio 1
B: Sitio 2
C: Sitio 3
D: Este sitio

*1 Los bordes de la imagen se recortan y la imagen se centra.

Nota

- Pulse **[B]**, **[R]** o **[G]** para cambiar el diseño de la pantalla al diseño preasignado de dicho botón. El diseño que visualiza cada botón depende del diseño de pantalla que se esté utilizando en dicho momento.

Visualización	Diseño de pantalla
Sitios remot.	Diseño 1
Todos sitios	Diseño 2
Sitio 1	Diseño 3
Sitio 2	Diseño 4
Sitio 3	Diseño 5
Este sitio	Diseño 6

Ejemplo: Al utilizar el Diseño 3

[B]: El diseño de pantalla cambiará al Diseño 1.
[R]: El diseño de pantalla cambiará al Diseño 2.
[G]: El diseño de pantalla cambiará al Diseño 6.

- Cuando utilice una fuente de vídeo secundaria (Página 52, Página 55), no podrá cambiar el diseño de la pantalla.

Ajustar el volumen

Durante una llamada de videoconferencia puede ajustar el volumen.

1 Pulse **[Volume (+ / –)]**.
- La barra del nivel de volumen se visualiza en la parte inferior de la pantalla.

2 Ajuste el volumen utilizando **[Volume (+ / –)]**.
- Pulse **[+]** para subir el volumen de la voz del otro interlocutor.
- Pulse **[–]** para bajar el volumen de la voz del otro interlocutor.

3 Transcurridos unos 3 segundos, la barra del nivel de volumen desaparece.



Nota

- Puede definir el nivel de volumen de una llamada de videoconferencia antes de iniciar la llamada. (Página 66)
- Tras finalizar la llamada de videoconferencia, el nivel de volumen vuelve al nivel ajustado antes de iniciar la llamada.
- No es posible ajustar el volumen de la pantalla.

Enmudecer el micrófono

Durante una llamada de videoconferencia, puede enmudecer el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda escuchar su voz. Usted podrá escuchar la voz del otro interlocutor, pero el otro interlocutor no podrá escucharlo.

Nota

- Puede ajustar el (los) micrófono(s) para que se enmudezcan al inicio de una llamada de videoconferencia recibida. (Página 68)

Enmudecer el micrófono (utilizando el control remoto)

1 Pulse **[MIC Mute]**.
- Aparecerá un icono en el área de visualización de estado de la pantalla (Página 26) y el indicador del LED del micrófono de superficie (Página 18) se iluminará en rojo. Compruebe que el color del LED cambia.
- Vuelva a pulsar **[MIC Mute]** para desenmudecer el micrófono.



Enmudecer el micrófono (utilizando el micrófono de superficie)

1 Pulse el botón Enmudecer micrófono.
- Aparecerá un icono en el área de visualización de estado de la pantalla (Página 26) y el indicador del LED del micrófono de superficie (Página 18) se iluminará en rojo. Compruebe que el color del LED cambia.
- Vuelva a pulsar el botón Enmudecer micrófono para desenmudecer el micrófono.

Nota

- Si ha conectado varios micrófonos de superficie, al pulsar el botón Enmudecer micrófono de un micrófono de superficie se enmudecerán todos los micrófonos de superficie.



Reducir el ruido del micrófono

Puede reducir la cantidad de ruido ambiental que capturarán los micrófonos (ruido de los papeles, etc.) durante una llamada de videoconferencia. Cuando la reducción de ruido esté activada, es posible que también se reduzca el nivel de volumen de las voces.

1 Pulse **[Y]**.

- Se visualiza **"Modo susurro [ON]"** y se activa la reducción de ruido.



- Vuelva a pulsar **[Y]** para visualizar **"Modo susurro [OFF]",** y desactivar la reducción de ruido.





Nota

- Puede definir si activa la reducción de ruido para una llamada de videoconferencia antes de iniciar la llamada. (Página 68)
- Tras finalizar la llamada de videoconferencia, el ajuste de reducción de ruido vuelve al valor ajustado antes de iniciar la llamada.

Ajustar el tono

Durante una llamada de videoconferencia puede ajustar el tono.

1 Pulse **[Tone (∧ / ∨)]**.

- Aparecerá el cuadro de diálogo para controlar el tono y se visualizarán los ajustes actuales del tono.





2 Pulse **[Tone (∧ / ∨)]** para seleccionar un ajuste para el tono.

- **"Más alto"**: los sonidos agudos se amplifican.
- **"Estándar"**: sonido por defecto.
- **"Más bajo"**: los sonidos graves se amplifican.
- **"Voz"**: permite escuchar las voces con mayor nitidez cuando existe un elevado nivel de ruido ambiental.
- **"Músic"**: permite escuchar los sonidos con una frecuencia amplia (como por ejemplo la música) con mayor nitidez.

3 Transcurridos aproximadamente 3 segundos, el cuadro de diálogo para controlar el tono desaparecerá.

Nota

- Puede definir el tono de una llamada de videoconferencia antes de iniciar la llamada. (Página 66)
- Tras finalizar la llamada de videoconferencia, el ajuste de tono vuelve al valor ajustado antes de iniciar la llamada.

Visualizar la pantalla de un ordenador

Podrá mostrar la pantalla de un ordenador en su pantalla y a los otros interlocutores si conecta un ordenador a la KX-VC500.
Le resultará útil para explicar un tema en la pantalla del ordenador y mostrárselo a los otros, por ejemplo.



*1 DCE: Equipo terminal del circuito de datos

Conectar el ordenador



- Conecte la salida del monitor de su ordenador a la parte posterior de la KX-VC500 utilizando un cable VGA. (Página 16)
- Asegúrese de que el cable utilizado dispone del conector correcto para conectarse tanto al ordenador como a la KX-VC500.
- Puede conectar o desconectar el ordenador durante una llamada de videoconferencia.
- Sólo podrá visualizar la pantalla de un ordenador a la vez.
- Las resoluciones de pantalla del ordenador compatibles con la KX-VC500 son VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600) y XGA (1024 × 768).

No es compatible con SXGA (1280 × 1024). Para cada resolución, son compatibles los ajustes siguientes:

Resolución	Frecuencia de actualización (Hz)
VGA	60/72/75/85
SVGA	60/72/75/85
XGA	60/70/75/85

Visualizar la pantalla del ordenador

Durante una llamada de videoconferencia puede cambiar la visualización de la cámara de vídeo principal a la pantalla del ordenador.

1 Pulse **[PC]**.

- Se visualizará la pantalla del ordenador. La pantalla del ordenador también se visualizará en la pantalla del otro interlocutor.



Nota

- Pulse **[Full Screen]** en el control remoto para mostrar u ocultar las pantallas de Información, Duración y Guía del otro interlocutor.
- Mientras se muestra la pantalla de su ordenador, el otro interlocutor no podrá pulsar **[PC]** para mostrar la pantalla de su propio ordenador.
- Si se conecta un cámara de vídeo secundaria, también podrá cambiar a la imagen de la cámara de vídeo secundaria pulsando **[Camera Sub]** (Página 55). Sólo el interlocutor que ha pulsado **[PC]** podrá realizar esta operación. Para volver a la visualización de la pantalla del ordenador, pulse **[PC]**.
- Al visualizar la pantalla del ordenador, puede cambiar a la imagen del otro interlocutor en **Diseño 1** si pulsa **[B]** (Página 41, Página 43, Página 45). Sin embargo, el otro interlocutor no puede realizar esta operación, ni tampoco puede confirmar si usted está visualizando la pantalla de su ordenador o la imagen del otro interlocutor. Al visualizar la imagen del otro interlocutor, el diseño de la pantalla será siempre **Diseño 1**. Para volver a la visualización de la pantalla del ordenador, pulse **[B]**.

2 Pulse **[Camera Main]** para que vuelva a mostrarse la imagen de la cámara de vídeo principal.

Nota

- Sólo el interlocutor que ha pulsado el botón **[PC]** podrá realizar esta operación.

Nota

- En la pantalla principal, también puede visualizar la pantalla del ordenador en su pantalla, pulsando **[PC]**. Mientras se visualice la pantalla del ordenador, la KX-VC500 no entrará en modo de Pantalla en espera. Para volver a la pantalla principal, pulse **[Camera Main]**.

Visualizar la imagen de la cámara de vídeo secundaria

Si conecta una cámara de vídeo secundaria a la KX-VC500, podrá visualizarse la imagen de la cámara de vídeo secundaria en su pantalla y en la pantalla de los otros interlocutores.



*1 DCE: Equipo terminal del circuito de datos

Conectar la cámara de vídeo secundaria



- Conecte una cámara de vídeo a la parte posterior de la KX-VC500 utilizando un cable HDMI. (Página 16)
- Puede conectar o desconectar la cámara de vídeo secundaria durante una llamada de videoconferencia.
- Sólo podrá visualizar la imagen de una cámara de vídeo secundaria a la vez.
- Sólo podrán utilizarse cámaras de vídeo con una resolución de 1080i y que utilicen HDMI.

Visualizar la imagen de la cámara de vídeo secundaria

Durante una llamada de videoconferencia puede cambiar la visualización de la cámara de vídeo principal a la cámara de vídeo secundaria.

1 Pulse **[Camera Sub]**.

- Se visualizará la pantalla de la cámara de vídeo secundaria. La imagen también se visualizará en la pantalla del otro interlocutor.



Nota

- Pulse **[Full Screen]** en el control remoto para mostrar u ocultar las pantallas de Información, Duración y Guía del otro interlocutor.
- Mientras se muestra la imagen de su cámara de vídeo secundaria, el otro interlocutor no podrá pulsar **[Camera Sub]** para mostrar la imagen de su propia cámara de vídeo secundaria.
- Si se conecta un ordenador, también podrá cambiar a la imagen de pantalla del ordenador pulsando **[PC]**. (Página 52) Sólo el interlocutor que ha pulsado **[Camera Sub]** podrá realizar esta operación. Para volver a la visualización de la imagen de la cámara de vídeo secundaria, pulse **[Camera Sub]**.
- Mientras se muestra la imagen de su cámara de vídeo secundaria, puede cambiar a la imagen del otro interlocutor en **Diseño 1** pulsando **[B]** (Página 41, Página 43, Página 45). Sin embargo, el otro interlocutor no puede realizar esta operación, ni tampoco puede confirmar si usted está visualizando la imagen de su cámara de vídeo secundaria o la imagen del otro interlocutor. Al visualizar la imagen del otro interlocutor, el diseño de la pantalla será siempre **Diseño 1**. Para volver a la visualización de la imagen de su cámara de vídeo secundaria, pulse **[B]**.

2 Pulse **[Camera Main]** para que vuelva a mostrarse la imagen de la cámara de vídeo principal.

Nota

- Sólo el interlocutor que ha pulsado **[Camera Sub]** podrá realizar esta operación.

Nota

- En la pantalla principal, también puede visualizar la imagen de la cámara de vídeo secundaria en su pantalla, pulsando **[Camera Sub]**. Mientras se visualice la imagen de la cámara de vídeo secundaria, la KX-VC500 no entrará en modo de Pantalla en espera. Para volver a la pantalla principal, pulse **[Camera Main]**.

Visualizar una imagen fija de la cámara de vídeo secundaria

Puede visualizar una imagen fija de la cámara de vídeo secundaria durante una llamada de videoconferencia.

Nota

- Fije la cámara de vídeo secundaria y el objeto para evitar imágenes borrosas.



1 Pulse **[Camera Sub]**.
   - Se visualizará la pantalla de la cámara de vídeo secundaria.

2 Pulse **[R]**.
   - La imagen fija de la cámara de vídeo secundaria se visualiza en su pantalla y en la del otro interlocutor.

   Nota
   - La imagen consigue nitidez gradualmente después de visualizarse una pantalla negra durante 1 segundo.
   - Si pulsa **[R]** mientras se está enviando la imagen fija, la imagen tomada al pulsar **[R]** por segunda vez se enviará de nuevo a la pantalla del otro interlocutor.
   - Si la red dispone de poco ancho de banda y de un elevado índice de pérdida de paquetes, o bien tardará mucho tiempo en aparecer una imagen nítida, o aparecerá una imagen borrosa.

3 Pulse **[G]**.
   - La pantalla cambia de la imagen fija a la imagen normal de la cámara de vídeo secundaria.

   Nota
   - Se visualizará una pantalla negra durante 1 después de pulsar **[G]**.

4 Pulse **[Camera Main]**.
   - La pantalla regresa a la imagen de la cámara de vídeo principal.

Visualizar el estado de conexión

Puede confirmar el estado de conexión de la red y de los dispositivos periféricos.

1 Pulse **[Status]**.

- Se visualizará la pantalla del estado de conexión. Se mostrará la marca de una **"X"** junto a la conexión de cualquier red o dispositivo periférico que no presente un funcionamiento normal o que no esté conectado.



Ejemplo: La conexión del micrófono de superficie no presenta un funcionamiento normal.



- **"MIC"** sólo visualiza el estado de conexión del micrófono de superficie. No se visualiza el estado de conexión de los micrófonos incorporados.
- Si se ha desactivado el ajuste de detección del micrófono desde los ajustes del sistema, no se visualizará el estado de conexión del micrófono de superficie. (Página 68)

2 Pulse **[Back]**.

- Se visualiza la pantalla en uso antes de visualizar la pantalla del estado de conexión.

Visualizar información de la unidad

1 Pulse **[Status]** dos veces.

- Se visualizará la pantalla de información de la unidad.





- El estado del cifrado de la comunicación se visualiza en **"Encriptación"** y la resolución para enviar imágenes en **"Resol. (enviar)"**. Esta información no se visualizará si no se establece comunicación.
- Si pulsa **[Status]** dos veces durante una llamada de videoconferencia, puede pulsar **[R]** para pasar a la siguiente pantalla. Esta pantalla muestra la dirección IP, el índice de pérdida de paquetes, el ancho de banda de la conexión, la resolución, la frecuencia de fotogramas y la frecuencia de campo para los 3 interlocutores mostrados en **"Sitio 1"**, **"Sitio 2"** y **"Sitio 3"**.

Sitio 1 Direcc IP : 192.168.181.117
Pérdida : 0.0 % Anch band : 3.4 Mbps
Resolución : 1280x720 Fotogramas : 60 fps
Frecuencia : 50 Hz
Sitio 2 Direcc IP : 192.168.181.118
Pérdida : 0.0 % Anch band : 3.5 Mbps
Resolución : 1280x720 Fotogramas : 60 fps
Frecuencia : 50 Hz
Sitio 3 Direcc IP :
Pérdida : Anch band :
Resolución : Fotogramas :
Frecuencia :
B Atrás
R
G
Y Modo susurro [OFF]

2 Pulse **[Back]**.

- Se visualiza la pantalla que se mostró antes de realizar el paso 1.

Añadir contactos a la lista de contactos

Puede registrar la información de un máximo de 99 contactos en la lista de contactos.

Nota

- Al recibir una llamada de videoconferencia mientras se introducen datos, aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar si responde a la llamada de videoconferencia.
  Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** o **"No"** y pulse **[Enter]**.
  - Si selecciona **"Sí"**, puede responder a la llamada de videoconferencia, pero se perderán todos los datos no guardados.
  - Si selecciona **"No"**, puede seguir introduciendo datos.

Registrar un contacto nuevo

Registrar un contacto de un único interlocutor

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Nuevo contacto"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de registro de la Lista de contactos.



3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   "Grupo/Sitio": Introduzca un nombre para el contacto (24 caracteres como máximo).
   (Página 84)
   "Marc. ráp.": Introduzca un número de marcación rápida (**1**–**99**).
   "Multipunto": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"No"**.
   "Direcc IP": Introduzca una dirección IP.
   - Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001].
     Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1].
     – Entrada correcta: [192.168.0.1]
     – Entrada incorrecta: [192.168.000.001]
4. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Visualizará la pantalla Lista de contactos.

   Nota
   - Para introducir otro contacto, pulse **[B]** y repita los pasos **3**–**5**.
6. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Registrar un contacto de múltiples interlocutores

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Nuevo contacto"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de registro de la Lista de contactos.



3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   "Grupo/Sitio": Introduzca un nombre para la llamada de videoconferencia (24 caracteres como máximo). (Página 84)
   "Marc. ráp.": Introduzca un número de marcación rápida (**1**–**99**).
   "Multipunto": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"2 sitios"** o **"3 sitios"**.
   Para **"Sitio 1"** / **"Sitio 2"** / **"Sitio 3"**: Utilice el procedimiento siguiente para seleccionarlos en la pantalla Lista de contactos.
   1. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Sitio 1"**, **"Sitio 2"** o **"Sitio 3"**.
   2. Pulse **[Enter]**.
      - Visualizará la pantalla Lista de contactos.
   3. Seleccione un contacto utilizando **[▲][▼]**.
      - Puede utilizar **[◀][▶]** para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)
      - Puede utilizar los botones numéricos del control remoto para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)
   4. Pulse **[Enter]**.
      - Se visualizará la pantalla de registro de la Lista de contactos.

4. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Visualizará la pantalla Lista de contactos.

Nota

- Para introducir otro contacto, pulse **[B]** y repita los pasos **3**–**5**.

6. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Editar información del contacto

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Lista contactos"** y pulse **[Enter]**.
   - Visualizará la pantalla Lista de contactos.

3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el contacto que desea editar.
   - Puede utilizar **[◀][▶]** para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)
   - Puede utilizar los botones numéricos del control remoto para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)
4. Pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de detalles de la Lista de contactos.

5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará la pantalla de edición de la Lista de contactos.



6. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el elemento que desea editar y realice los cambios. (Página 84)

7. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

8. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Visualizará la pantalla Lista de contactos.

9. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Eliminar un contacto

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Lista contactos"** y pulse **[Enter]**.
   - Visualizará la pantalla Lista de contactos.

3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el contacto que desea eliminar.
   - Puede utilizar **[◀][▶]** para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)
   - Puede utilizar los botones numéricos del control remoto para seleccionar el registro que se visualiza. (Página 32)

4. Pulse **[R]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar la eliminación.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Visualizará la pantalla Lista de contactos.

6. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Registrar un contacto del historial de llamadas

Registrar un contacto de un único interlocutor

Puede registrar un contacto del historial de llamadas en la lista de contactos.

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Historial llamadas"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Historial de llamadas salientes.

   Nota

   - Para consultar el historial de llamadas entrantes, pulse **[G]**.

3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar una entrada de un único interlocutor que desea añadir como contacto y pulse **[B]**.
   - Se visualizará la pantalla de registro de la Lista de contactos.



4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos necesarios e introduzca la información. (Página 84)

5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualiza la pantalla del historial de llamadas salientes o entrantes, en función de la pantalla visualizada en el paso **2**.

7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Registrar un contacto de múltiples interlocutores

Puede registrar un contacto de múltiples interlocutores en la lista de contactos del historial de llamadas salientes.

Nota

- Al registrar un contacto de múltiples interlocutores en la lista de contactos del historial de llamadas, cada interlocutor también se registra automáticamente como un contacto de un único interlocutor y cada dirección IP se registra en **"Grupo/Sitio"**.

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Historial llamadas"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Historial de llamadas salientes.

3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar la entrada de múltiples interlocutores que desea añadir como contacto de múltiples interlocutores y pulse **[B]**.
   - Se visualizará la pantalla de registro de la Lista de contactos.



4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos necesarios e introduzca la información. (Página 84)

5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Historial de llamadas.

7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Cambiar los ajustes del sistema

Nota

- Si se recibe una llamada de videoconferencia mientras se están introduciendo datos, la introducción de datos se interrumpirá y los datos que no se hayan guardado se perderán.

Ajustar el nombre de la unidad

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes sistema"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla para ajustar el nombre.



4. Introduzca un nombre para la unidad (24 caracteres como máximo). (Página 84)
5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Ajustar la fecha y la hora

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Aj. Fecha/ Hora"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla para ajustar la fecha / hora.

4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el elemento e introduzca la información.
   - Introduzca el año (4 dígitos), el mes (1–2 dígitos), el día (1–2 dígitos), la hora (formato 24 horas) y seleccione el formato de visualización de la hora (12h / 24h).
5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes y reiniciar el sistema después de guardar.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - El sistema se reiniciará automáticamente para aplicar los cambios en los ajustes del sistema.

Definir los ajustes de la red

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes red"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes de red.



4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos que desea ajustar e introduzca los datos necesarios.
   - Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001].
     Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1].
     – Entrada correcta: [192.168.0.1]
     – Entrada incorrecta: [192.168.000.001]
5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Definir los ajustes de sonido

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes sonido"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes del sonido.

4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   "Vol. Pantalla bienven": Pulse **[Enter]** y utilice **[▲][▼]** para seleccionar el nivel volumen (**"Bajo"**, **"Medio"** [por defecto] o **"Alto"**) que se reproduce al iniciar.
   "Vol.tono llamada": Pulse **[Enter]** y utilice **[▲][▼]** para seleccionar el nivel de volumen (**"Bajo"**, **"Medio"** [por defecto] o **"Alto"**) del timbre de una llamada saliente.

   Nota

   - El nivel de volumen del tono de ocupado será el mismo que el del tono de devolución de llamada.

   "Volumen timbre": Pulse **[Enter]** y utilice **[▲][▼]** para seleccionar el nivel de volumen (**"Bajo"**, **"Medio"** [por defecto] o **"Alto"**) del timbre de una llamada entrante.
   "Niv. sonido predet": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar el nivel de volumen (**0**–**20**) al principio de una llamada de videoconferencia (por defecto: **16**).

"Preajust sonid": Pulse **[Enter]** y utilice **[▲][▼]** para seleccionar el tono (**"Más alto"**, **"Estándar"** [por defecto], **"Más bajo"**, **"Voz"** o **"Músic"**) al principio de una llamada de videoconferencia. (Página 51)

Nota

- Para escuchar una muestra de los elementos siguientes, pulse **[R]**.
  - **"Vol. Pantalla bienven"**
  - **"Vol.tono llamada"**
  - **"Volumen timbre"**

5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Definir los ajustes de la conexión

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Config.Llamada"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes de la conexión.

4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   - Los siguientes elementos se visualizan en 2 páginas. Para ver todos los elementos, pulse **[R]** para pasar a la página siguiente, y pulse **[B]** para pasar a la página anterior.
   - Debe guardar los ajustes por separado para cada pantalla en la que ha cambiado los ajustes.

"Modo respuesta": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar cómo responder a las llamadas de videoconferencia (**"Manual"** [por defecto] o **"Auto"**). (Página 39)
"Ancho band máx": Pulse **[Enter]** y utilice **[▲][▼]** para seleccionar el ancho de banda máximo permitido que puede utilizarse (**1.0Mbps**, **1.2Mbps**, **2.0Mbps**, **3.0Mbps**, **4.0Mbps**, **5.0Mbps**, **6.0Mbps**, **7.0Mbps**, **8.0Mbps**, **9.0Mbps** [por defecto], **10.0Mbps**).

Nota

- El ancho de banda máximo durante una llamada de videoconferencia se ajusta al del interlocutor que ha ajustado el ancho de banda más bajo para el ajuste de ancho de banda máximo entre todos los interlocutores que participan.
- No puede seleccionar un valor superior al ancho de banda máximo ajustado por el distribuidor. Para obtener más información, consulte con su distribuidor.
- Al realizar una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores, seleccione un valor

de **"2.0Mbps"** o superior. En caso contrario, no es posible garantizar la calidad de imagen y sonido.

"Encriptación": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar si se activa el cifrado.
– **"Activ."**: Cifrado activado.
– **"Desact."** (por defecto): Cifrado desactivado.

Nota

- Tenga cuidado al cambiar los ajustes del cifrado ya que podría resultar imposible comunicarse con otros interlocutores.
- Tenga en cuenta que si el cifrado está desactivado, es posible entrar en las redes que no estén protegidas frente a tales acciones.
- Si no puede especificar un valor para **"Encriptación"** porque el ajuste no está disponible, consulte al administrador de la red.

"Resolución máx": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar la resolución máxima de la pantalla utilizada durante una llamada de videoconferencia.
– **"Full HD"**: Este modo cambia la resolución de la pantalla, según el estado de la red. (Resolución máxima: 1920 × 1080i)
– **"HD"**: Este modo cambia la resolución de la pantalla, según el estado de la red. (Resolución máxima: 1280 × 720p)
– **"Auto"** (por defecto): Este modo selecciona **"Full HD"** o **"HD"** según el ancho de banda disponible.

Nota

- Se recomienda utilizar **"Auto"** o **"HD"**.
- Cuando **"Full HD"** está seleccionado, si el otro interlocutor dispone de poco ancho de banda, es posible que la resolución de la pantalla sea inferior que si **"HD"** o **"Auto"** está seleccionado.
- Si la frecuencia de campo es diferente entre los interlocutores de una llamada de videoconferencia, la resolución máxima será **"HD"**, aunque haya especificado **"Full HD"**.
- Al realizar una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores, la cámara de vídeo principal se ajustará automáticamente a **"HD"**, aunque haya especificado **"Full HD"**.
- Al definir una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores, la cámara de vídeo principal y la secundaria se ajustarán automáticamente a **"HD"**, aunque haya especificado **"Full HD"**.

"Silenciar MIC": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar si se enmudece(n) el(los) micrófono(s) al principio de una llamada de videoconferencia recibida.
– **"Activ."**: Se enmudece(n) el(los) micrófono(s).
– **"Desact."** (por defecto): No se enmudece(n) el(los) micrófono(s).

"Menú llamada activa": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar si se visualiza la guía al iniciar una llamada de videoconferencia.
– **"Activ."** (por defecto): Se visualiza la guía.
– **"Desact."**: No se visualiza la guía.

"Reducción ruido": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar si se activa la reducción de ruido al iniciar una llamada de videoconferencia.
– **"Activ."**: Reducción de ruido activada.
– **"Desact."** (por defecto): Reducción de ruido desactivada.

"Límite llamada": Introduzca la longitud máxima de tiempo para la duración de una llamada de videoconferencia (en horas y minutos).

Nota

- Si ajusta 0 horas 0 minutos (por defecto), la duración de la llamada será ilimitada.
- Si la duración de una llamada de videoconferencia supera el período de tiempo especificado, la llamada se desconectará automáticamente.

"Detección MIC": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar si se activa la detección del estado de la conexión de los micrófonos de superficie.
– **"Activ."** (por defecto): Detección de los micrófonos de superficie activada.
– **"Desact."**: Detección de los micrófonos de superficie desactivada.

Nota

- Si no utiliza micrófonos de superficie, ajústelo a **"Desact."**.

"Calidad imagen fija": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar la resolución de la pantalla a utilizar al enviar imágenes fijas a otros interlocutores.
– **"Full HD"** (por defecto): La resolución de las imágenes fijas es Full HD.
– **"HD"**: La resolución de las imágenes fijas es HD.

Nota

- Si el ancho de banda es reducido y el índice de pérdida de paquetes es

elevado, se recomienda seleccionar **"HD"**. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor.
- Si la frecuencia de campo es diferente entre los interlocutores de una llamada de videoconferencia, la resolución de la pantalla será **"HD"**, aunque haya especificado **"Full HD"**.
- Durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores, la resolución de la pantalla será **"HD"**, aunque haya especificado **"Full HD"**.

5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Visualizar información de la unidad

Puede visualizar la información de los ajustes de la KX-VC500.

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Pulse **[▶]**.
   - Se mostrará la página siguiente.
4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Info sistema"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de información de la unidad. (Página 60)



5. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Ajustar la posición del micrófono

Puede especificar donde se coloca conceptualmente un micrófono de superficie en relación con la pantalla. Cuando se transmiten sonidos a otro interlocutor, se reproducen según las posiciones especificadas, lo cual crea un entorno estéreo.

Ajustar la posición del micrófono automáticamente

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Pulse **[▶]**.
   - Se mostrará la página siguiente.
4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes MIC"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes automáticos.

Nota

- Si se visualiza la pantalla de ajustes manuales, pulse **[B]** para volver a la pantalla de ajustes automáticos.

5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.

   Nota

   - En función del número de micrófonos de superficie conectados, los ajustes de salida varían de la forma siguiente:
     – 2 o más micrófonos de superficie: salida monoaural
     – 1 micrófono de superficie: salida estéreo
7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Ajustar la posición del micrófono manualmente

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Pulse **[▶]**.
   - Se mostrará la página siguiente.
4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes MIC"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes automáticos.

   Nota

   - Si se visualiza la pantalla de ajustes manuales, continúe en el paso **6**.
5. Pulse **[B]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes manuales.



6. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el micrófono de superficie que desea configurar y pulse **[Enter]**.
7. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar la posición determinada del micrófono de superficie.
   "Lado izq.": Suenan los sonidos de la parte izquierda.
   "Lado der.": Suenan los sonidos de la parte derecha.
   "Mono centro": Suenan todos los sonidos a través de los altavoces izquierdo y derecho al mismo volumen.
   "Estéreo centro": Suenan los sonidos centrados en el micrófono a través de los altavoces izquierdo y derecho al mismo volumen.

   Nota

   - Si un micrófono de superficie está ajustado a **"Estéreo centro"**, asegúrese de que está colocado con su conector orientado hacia la pantalla.
   - Para los ajustes que se indican en los diagramas siguientes, los canales

izquierdo / derecho se visualizan tal y como aparecen en la cámara de vídeo principal.

Aquí tiene ejemplos de la posición determinada de los micrófonos de superficie.

Al configurar micrófonos de superficie en una fila perpendicular a la pantalla:



Micrófono 1: **"Estéreo centro"**
Micrófono 2: **"Estéreo centro"**
Micrófono 3: **"Estéreo centro"**

Al ajustar los micrófonos de superficie paralelos a la pantalla:



Micrófono 1: **"Lado der."**
Micrófono 2: **"Mono centro"**
Micrófono 3: **"Lado izq."**

Al ajustar los micrófonos de superficie de la forma siguiente:



Micrófono 1: **"Lado der."**
Micrófono 2: **"Mono centro"**
Micrófono 3: **"Lado izq."**

Nota

- Produzca un sonido cerca del micrófono de superficie. Aparecerá "▶" para indicar qué micrófono de superficie captura el sonido.
- Si el micrófono de superficie está enmudecido, no aparecerá "▶".
- "▶" no se visualiza cuando múltiples micrófonos de superficie capturan el sonido a la vez.
- Es posible que aparezca "▶" al pulsar el botón Enmudecer micrófono cuando el micrófono de superficie está enmudecido.

8. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

9. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.

10. Pulse **[Home]**.
    - Se visualizará la pantalla principal.

Nota

- No mueva los micrófonos de superficie después de completar los ajustes. Si lo hace, los ajustes no coincidirán con la ubicación del micrófono de superficie.

Definir los ajustes del control remoto

Puede especificar una ID para el control remoto, 1, 2 ó 3, para el control remoto y la KX-VC500. La KX-VC500 responde a señales de cualquier control remoto que tenga la misma ID de control remoto. Si no especifica ninguna ID, la KX-VC500 responderá a las señales de todos los controles remotos. Puede confirmar la ID para el control remoto para la KX-VC500 en la pantalla principal. (Página 26)

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Pulse **[▶]**.
   - Se mostrará la página siguiente.
4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"ID Ctrl remoto"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes del control remoto.



5. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   "ID remota disp.": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Activ."** u **"Desact."** (por defecto).
   - Cuando está seleccionado **"Activ."**, puede definir una ID para el control remoto específica para la KX-VC500.
   - Cuando está seleccionado **"Desact."**, la KX-VC500 responderá a todos los controles remotos.

   "ID control remoto": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar una ID para el control remoto (**"ID1"** [por defecto] / **"ID2"** / **"ID3"**) para la KX-VC500.
   "Comprobar ID.": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Activ."** (por defecto) o **"Desact."**.
   - Cuando está seleccionado **"Activ."**, si la KX-VC500 recibe una señal de un control remoto con una ID diferente a la especificada en la pantalla principal, aparecerá un aviso. Siga los procedimientos en la pantalla para cambiar la ID para el control remoto.
   - Cuando está seleccionado **"Desact."**, aunque la KX-VC500 reciba una señal de un control remoto con una ID diferente a la especificada, no aparecerá ningún aviso en la pantalla principal.

   Nota
   - Si se utilizan múltiples controles remotos con IDs asignadas cerca el uno del otro, se recomienda seleccionar **"Desact."** para **"Comprobar ID."**.
6. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
7. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
8. **Cuando "ID remota disp." está ajustado a "Activ." (Página 72):**
   Aparecerá el cuadro de diálogo para cambiar la ID del control remoto. Continúe en el paso **9**.

ID remota disp.
Activ.
Desact.
ID control remoto
ID1
ID2
ID3
<Config. control remoto>
1. Presione [*] y [#] a la vez y suelte.
2. Presione [1] durante 2 segundos.
3. Presione [Enter]. La config. finaliza cuando desaparece esta indicación.
※No se puede config. para un control remoto que no corresponda a la función de cambio de control remoto. Por favor consulte con su distribuidor Panasonic autorizado.
※Para cancelar el cambio, reinicie el sistema.
Enter
Pulse [Enter] para salir
B
R
G
Guard.
Y

Nota

- Mientras se visualiza el cuadro de diálogo, no pueden recibirse llamadas de videoconferencia.

Cuando "ID remota disp." está ajustado a "Desact." (Página 72):
Se visualizará la pantalla ajustes del sistema. Pulse **[Home]** para volver a la pantalla principal.

9. Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la ID del control remoto.

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo **[·]** y **[#]**.

2. Antes de 2 segundos después de soltar los botones, pulse el número (**1** a **3**) correspondiente a la ID que ha especificado para **"ID control remoto"** en el paso 4.
- **1**: ID1
- **2**: ID2
- **3**: ID3

10. Pulse **[Enter]**.
- Desaparecerá el cuadro de diálogo y se guardará la ID para el control remoto de la KX-VC500.

Nota

- Si no desaparece el cuadro de diálogo, repita el procedimiento anterior, varias veces si es necesario. Si aún así no desaparece, desactive la unidad y vuelva a activarla para cancelar los ajustes. Para obtener más información, consulte con su distribuidor.

11. Pulse **[Home]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

Realizar una prueba de red

Puede confirmar si se puede establecer una conexión de red con una dirección IP en particular.

Nota

- No puede realizar una prueba de red desde la pantalla Lista de contactos o la pantalla Historial de llamadas.
- No puede consultar la lista de contactos ni el historial de llamadas mientras introduce una dirección IP.

1. Pulse **[Menu]**.
- Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
- Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse **[▶]**.
- Se mostrará la página siguiente.

4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Test de red"** y pulse **[Enter]**.
- Se visualizará la pantalla de prueba de red.



5. Introduzca una dirección IP.
- Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001].
  Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1].
  - Entrada correcta: [192.168.0.1]
  - Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

6. Pulse **[R]**.
- Empieza la prueba de red. Una vez finalizada, si ha sido satisfactoria o se ha agotado el tiempo, se visualizan los detalles del resultado. Si ha sido errónea, se visualiza un mensaje indicando el error.

7. Pulse **[Home]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

Realizar un autodiagnóstico

Puede comprobar cómo el otro interlocutor visualizará su imagen y escuchará su voz antes de iniciar una

llamada de videoconferencia utilizando su propia pantalla y altavoces.

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Pulse **[▶]**.
   - Se mostrará la página siguiente.
4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Autodiagnóstico"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de autodiagnóstico con el cuadro de diálogo.


<Comp. imagen>
Mostrar imagen de la cámara.
Compruebe la imagen.
<Comp. sonido>
1. Separar altavoz y mic. más de 1 metro.
2. Aumentar volumen gradualmente usando el control remoto y hablarle al micrófono.
* No aumentar el volumen bruscamente.
* Usar el control remoto para cambiar el nivel de volumen.
3. Comprobar el sonido del altavoz.
B Guía OFF
R Inciar
G
Y

Nota

- Puede mostrar u ocultar el cuadro de diálogo pulsando **[B]**.
- Ajuste el micrófono como mínimo a 1 m de los altavoces.

5. Pulse **[R]**.
   - Empieza el autodiagnóstico.

Nota

- Compruebe la imagen que se visualiza desde la cámara de vídeo principal.
- Para evitar feedback, suba un poco el volumen utilizando el botón **[+]** del control remoto.
- Cuando alguien hable en el micrófono, confirme si el sonido se reproduce por los altavoces.
- Durante el autodiagnóstico, todos los micrófonos de superficie se ajustarán a **"Estéreo centro"**.
- Durante el autodiagnóstico, el tono se ajustará a **"Estándar"**.

6. Pulse **[R]**.
   - Termina el autodiagnóstico.

Nota

- Si no pulsa **[R]**, el autodiagnóstico terminará automáticamente después de aproximadamente 10 minutos.

7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Realizar el mantenimiento remoto

Las operaciones siguientes sirven para que su distribuidor pueda realizar el mantenimiento remoto. Después de realizarlas, no podrá utilizar la KX-VC500 hasta que el mantenimiento remoto haya finalizado. Sin embargo, si desactiva la unidad y vuelve a activarla cancelará el mantenimiento remoto y podrá utilizar la KX-VC500. Para obtener más información, consulte con su distribuidor.

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.
3. Pulse **[▶]** dos veces.
   - Se mostrará la tercera página.
4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Acceso remoto"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá el cuadro de diálogo para confirmar el inicio del mantenimiento remoto.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla de mantenimiento remoto.

Definir ajustes para el Menú Administrador

Nota

- Si se recibe una llamada de videoconferencia mientras se están introduciendo datos, la introducción de datos se interrumpirá y los datos que no se hayan guardado se perderán.

Iniciar sesión en el Menú Administrador

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse **[▶]** dos veces.
   - Se mostrará la tercera página.

4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Acceso admin"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Iniciar sesión.



5. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Contraseña"** y, a continuación, introduzca la contraseña del administrador (4–10 dígitos).

   Nota

   - Introduzca la contraseña del administrador que se configuró durante la instalación.

- Si ha olvidado la contraseña del administrador, póngase en contacto con su distribuidor.

6. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Acceder"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.



Definir los ajustes del idioma

1. Inicie sesión en el menú Administrador. (Página 75)
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajuste idioma"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes del idioma.



3. Pulse **[Enter]** y utilice **[▲][▼]** para seleccionar el idioma que desee.

   Nota

   - Según el modelo, los idiomas disponibles son diferentes, de la forma siguiente:

     Para KX-VC500BX: **English(UK)** (por defecto), **English(US)**
     Para KX-VC500CX: **English**
     Para KX-VC500EX: **English** (por defecto), **Deutsch**, **Français**, **Italiano**, **Español**, **Nederlands**

4. Pulse **[Enter]**.

5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin en el idioma seleccionado.

7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Definir los ajustes del cifrado

Nota

- Tenga cuidado al cambiar los ajustes del cifrado ya que podría resultar imposible comunicarse con otros interlocutores.
- Existe el riesgo de que un tercer interlocutor cambie los ajustes de cifrado. Por lo tanto, tenga cuidado al gestionar la contraseña del administrador y al autorizar a otros usuarios para cambiar los ajustes de cifrado.
- Si ajusta una contraseña de cifrado, no podrá definir los ajustes del cifrado. Para obtener más información, consulte con su distribuidor.
- Tenga en cuenta que si el cifrado está desactivado, es posible entrar en las redes que no estén protegidas frente a tales acciones.

1. Inicie sesión en el menú Administrador. (Página 75)
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajustes encriptado"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes de cifrado.



3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   "Modo de Acceso": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Admin"** (por defecto) o **"Usuario"**.
   - Cuando está seleccionado **"Admin"**, sólo el administrador de la red puede cambiar el ajuste de cifrado.
   - Cuando está seleccionado **"Usuario"**, cualquier usuario puede cambiar el ajuste de cifrado. (Página 68)

   "Encriptación": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar si se activa el cifrado.
   - **"Activ."**: Cifrado activado.
   - **"Desact."** (por defecto): El cifrado está desactivado.

   Nota
   - Si el ajuste **"Encriptación"** no coincide con el de otro interlocutor en una llamada de videoconferencia, la llamada de videoconferencia no se podrá iniciar.
   - Este ajuste está disponible sólo cuando está seleccionado **"Admin"** para **"Modo de Acceso"**.

4. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.

6. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Definir los ajustes para actualizar el software

1. Inicie sesión en el menú Administrador. (Página 75)
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajust. actualiz."** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes de actualización.



3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   "Direcc. servidor DNS": Introduzca la dirección IP del servidor DNS.
   - Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001].
     Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1].
     - Entrada correcta: [192.168.0.1]
     - Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

   "Direcc. servidor proxy": Introduzca la dirección IP del servidor proxy.
   - Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001].
     Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1].
     - Entrada correcta: [192.168.0.1]
     - Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

"Puerto servidor proxy": Introduzca el número de puerto del servidor proxy (**1**–**65535**).
"Comprob. automát. versión": Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Activ."** u **"Desact."** (por defecto).
- Si ha seleccionado **"Activ."**, la KX-VC500 buscará automáticamente el servidor DNS o el servidor proxy para comprobar si existen actualizaciones para su software al iniciarse. Si hay actualizaciones disponibles, se visualizará un cuadro de diálogo en la pantalla principal.
- Si ha seleccionado **"Desact."**, la KX-VC500 no buscará automáticamente el servidor DNS ni el servidor proxy para comprobar si existen actualizaciones para su software al iniciarse.

4. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.

6. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Actualizar el software

1. Inicie sesión en el menú Administrador. (Página 75)
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Actualizar Soft."** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla para actualizar el software.



3. **Cuando "Comprob. automát. versión" está ajustado a "Activ." (Página 78):**
   La versión de software más reciente se visualiza junto a **"Versión software disp. :"**. Continúe en el paso 4 si existe alguna actualización disponible.
   Cuando "Comprob. automát. versión" está ajustado a "Desact." (Página 78):
   Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Actualizaciones software"** y pulse **[Enter]**.
   - El sistema comprobará si existen actualizaciones para la versión. La versión de software más reciente se visualizará junto a **"Versión software disp. :"**. Continúe en el paso 4 si existe una actualización disponible.

4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Actualizar soft. ahora"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar la actualización del software.

   Nota
   - Lea atentamente las precauciones y acéptelas en el cuadro de diálogo antes de continuar con el paso siguiente.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - La actualización se descargará y se instalará automáticamente.
   - Para completar la actualización, el sistema se reiniciará automáticamente dos veces. Antes de cada reinicio, se visualizará un mensaje, como se indica a continuación.

Mensaje que se visualizará antes de reiniciar por primera vez



Mensaje que se visualizará antes de reiniciar por segunda vez


• Updating! Do not turn off the system. It may take about 5 minutes. The system will restart after updating.
• Update! System nicht ausschalten. Dauer etwa 5 Minuten. Nach Update startet System neu.
• Mise à jour! Ne pas arrêter le système. Durée : 5 minutes. Le système redémarrera ensuite.
• Mise à jour en cours! Ne mettez pas le système hors marche. Il faudra environ 5 minutes. Le système redémarrera après la mise à jour.
• Aggiornamento in corso. Non spegnere sistema. Attendere circa 5 min. Il sistema si riavvierà dopo l'aggiornamento.
• ¡ACTUALIZANDO! No apagar el sist. Puede tardar unos 5 min. El sist. se reiniciará después de la actualización.
• Updaten! Zet systeem niet uit. Het updaten kan 5 min. duren. Na updaten start systeem opnieuw op.
• 更新中なので電源を切らないでください。5分程度かかる場合があります。更新後、再起動します。

Después de reiniciar por segunda vez, el sistema se iniciará con el software más nuevo.

Nota

- Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información acerca de cómo obtener el último firmware y el Manual del usuario.
- Si se produce un error al comprobar, descargar o instalar el software, se visualizará un mensaje de error. Pulse **[Enter]** para reiniciar el sistema. Intente lo siguiente:
  a. Compruebe que la dirección IP del servidor DNS o la dirección IP del servidor proxy y el puerto proxy sean correctos y, a continuación, intente actualizar el software de nuevo.
  b. Si el paso anterior no finaliza con éxito, intente actualizar el software más adelante. Es posible que en dichos momento la red esté muy saturada.

  Si falla varias veces, es posible que exista algún problema con sus líneas de conexión. Póngase en contacto con su distribuidor.

Definir los ajustes de la pantalla en espera

Si no se utiliza la KX-VC500 ni el control remoto ni se recibe ninguna llamada de videoconferencia durante un período de tiempo especificado, la KX-VC500 entrará en el modo en espera. A continuación podrá ajustar el período de tiempo.

1. Inicie sesión en el menú Administrador. (Página 75)
- Se visualizará la pantalla Menú Admin.

2. Pulse **[▶]**.
- Se mostrará la página siguiente.

3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Ajuste reposo"** y pulse **[Enter]**.
- Se visualizará la pantalla de ajustes de la pantalla en espera.



4. Introduzca el intervalo de tiempo (**0**–**99**) en minutos hasta que la KX-VC500 entre el modo de pantalla en espera (por defecto: **10**).

Nota

- Si ajusta **"0"**, la KX-VC500 no entrará en el modo Pantalla en espera. Sin embargo, si pulsa el botón **[Video Out On/Off]** del control remoto, la KX-VC500 entrará en el modo Pantalla en espera aunque **"0"** esté ajustado.

5. Pulse **[G]**.
- Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
- Se visualizará la pantalla Menú Admin.

7. Pulse **[Home]**.
- Se visualizará la pantalla principal.

Definir los ajustes de la contraseña de administrador

1. Inicie sesión en el menú Administrador. (Página 75)
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.
2. Pulse **[▶]**.
   - Se mostrará la página siguiente.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Contraseña"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes de la contraseña.



4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los siguientes elementos e introduzca una contraseña (4–10 dígitos):
   "Contraseña actual": Introduzca la contraseña actual (por defecto: 00000000).
   "Nueva contraseña": Introduzca la nueva contraseña.
   "Volv a introd. contraseña": Introduzca otra vez la nueva contraseña.

   Nota

   - Cambie la contraseña de inicio predeterminada, la primera vez que instale la KX-VC500.
   - Mantenga la contraseña en secreto.
5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que se han cambiado los ajustes.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.
7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Realizar la inicialización del sistema

1. Inicie sesión en el menú Administrador. (Página 75)
   - Se visualizará la pantalla Menú Admin.
2. Pulse **[▶]**.
   - Se mostrará la página siguiente.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Inicializar sist."** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que empieza la inicialización del sistema.



4. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - El sistema se reiniciará automáticamente para completar la inicialización del sistema.

   Nota

   - Después de la inicialización, se habrán borrado todos los ajustes del sistema realizados y la información guardada en la lista de contactos y el historial de llamadas.

Definir los ajustes de sitio local

Puede registrar hasta 5 sitios locales temporales. Una KX-VC500 puede utilizarse en múltiples salas de conferencias sin la necesidad de cambiar ciertos ajustes de red básicos.

Registrar un sitio local

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Selec. sitio local"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla para seleccionar el sitio local.
3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"No registrado"** y pulse **[B]**.
   - Se visualizará la pantalla de ajustes del sitio local.



4. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar los elementos siguientes e introducir información:
   "Nombre sitio local": Introduzca un nombre para el sitio local.
   "Direcc IP": Introduzca una dirección IP.
   - Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001].
     Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1].
     – Entrada correcta: [192.168.0.1]
     – Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

   "Másc subred": Introduzca una máscara de subred.
   "Puerta de enlace": Introduzca la dirección IP del gateway por defecto.
5. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.
6. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla para seleccionar el sitio local.
7. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Seleccionar un sitio local

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.
2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Selec. sitio local"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla para seleccionar el sitio local.



3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el sitio local que desea utilizar.

   Nota

   - Para el sitio local seleccionado en dicho momento, se visualiza **"→"** en **"Selecc."**.
   - **"No registrado"** se visualiza para los sitios que no han sido registrados.

4. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Nota

- Al seleccionar un sitio local, el nombre introducido en **"Nombre sitio local"** se visualiza en lugar del nombre de unidad en la información de la unidad.
- Si desactiva y activa la unidad, el sitio local recupera los ajustes por defecto.
- Para regresar al sitio por defecto, desactive el equipo y vuelva a activarlo, o siga el procedimiento que se describe a continuación:
  1. Repita los pasos **1**–**2**.
  2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el sitio local seleccionado en dicho momento.
  3. Pulse **[Y]**.
     - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar si desea recuperar los ajustes por defecto del sitio.
  4. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
     - Se visualizará la pantalla principal.

Editar información del sitio local

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Selec. sitio local"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla para seleccionar el sitio local.

3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el sitio local que desea editar.

4. Pulse **[B]**.
   - Aparecerá la pantalla para editar el sitio local.



5. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el elemento que desea editar y, a continuación, realice los cambios.

6. Pulse **[G]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar que desea guardar los ajustes.

7. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla para seleccionar el sitio local.

8. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Eliminar información del sitio local

1. Pulse **[Menu]**.
   - Se visualizará la pantalla Menú.

2. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar **"Selec. sitio local"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla para seleccionar el sitio local.



3. Utilice **[▲][▼]** para seleccionar el sitio local que desea eliminar.

4. Pulse **[R]**.
   - Se visualizará un cuadro de diálogo para confirmar la eliminación.

5. Utilice **[◀][▶]** para seleccionar **"Sí"** y pulse **[Enter]**.
   - Aparecerá la pantalla para seleccionar el sitio local.

6. Pulse **[Home]**.
   - Se visualizará la pantalla principal.

Introducir letras y números

Puede utilizar el control remoto para introducir letras y números.
Las tablas siguientes indican los caracteres y los números que pueden utilizarse. El idioma disponible dependerá del idioma seleccionado a través de los ajustes del sistema.

Pulse el botón indicado repetidamente para cambiar entre los caracteres y números asignados a dicho botón hasta que se visualice el carácter que desea introducir. Si desea introducir otro carácter utilizando el mismo botón, pulse **[▶]** para mover el cursor hacia la derecha.

Tabla 1 Inglés (Para KX-VC500BX / KX-VC500CX / KX-VC500EX)

Tecla	Modo de letras		Modo de números	Modo de carácter extendido 1 (Europa occidental)		Modo de carácter extendido 2 (Europa del Este)	
	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido		Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido
1	1	1	1	1	1	1	1
2 ABC	ABCabc2	abcABC2	2	AÀÁÂÃÄÅÆBCÇaàáâãäåæbcç2	aàáâãäåæbcçAÀÁÂÃÄÅÆBCÇ2	AÁÄĄBCĆČaáäąbcćč2	aáäąbcćčAÁÄĄBCĆČ2
3 DEF	DEFdef3	defDEF3	3	DEÈÉÊËFdeèéêëf3	deèéêëfDEÈÉÊËF3	DĎEÉĘĚFdďeéęěf3	dďeéęěfDĎEÉĘĚF3
4 GHI	GHIghi4	ghiGHI4	4	GĞHIÌÍÎÏĨİgğhiìíîïĩı4	gğhiìíîïĩıGĞHIÌÍÎÏĨİ4	GHIÍghií4	ghiíGHIÍ4
5 JKL°	JKLjkl5	jklJKL5	5	JKLjkl5	jklJKL5	JKLĹĽŁjklĺľł5	jklĺľłJKLĹĽŁ5
6 MNO	MNOmno6	mnoMNO6	6	MNÑOÒÓÔÕÖØŒmnñoòóôõöøœ6	mnñoòóôõöøœMNÑOÒÓÔÕÖØŒ6	MNŃŇOÓÖŐmnńňoóöő6	mnńňoóöőMNŃŇOÓÖŐ6
7 PQRS	PQRSpqrs7	pqrsPQRS7	7	PQRSŞßpqrsşß7	pqrsşßPQRSŞß7	PQRŔŘSŚŠpqrŕřsśš7	pqrŕřsśšPQRŔŘSŚŠ7
8 TUV	TUVtuv8	tuvTUV8	8	TUÙÚÛÜŨVtuùúûüũv8	tuùúûüũvTUÙÚÛÜŨV8	TŤUÚÜŮŰVtťuúüůűv8	tťuúüůűvTŤUÚÜŮŰV8
9 WXYZ	WXYZwxyz9	wxyzWXYZ9	9	WŴXIJYŶZwŵxijyŷz9	wŵxijyŷzWŴXIJYŶZ9	WXYỲÝZŹŻŽwxyỳýzźżž9	wxyỳýzźżžWXYỲÝZŹŻŽ9
0 _	0 Espacio	0 Espacio	0	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio
• @ ✳	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>
#	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'

Tabla 2 Alemán (Sólo para KX-VC500EX)

Tecla	Modo de letras		Modo de números	Modo de carácter extendido 1 (Europa occidental)		Modo de carácter extendido 2 (Europa del Este)	
	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido		Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido
1	1	1	1	1	1	1	1
2 ABC	AÄBCaäbc2	aäbcAÄBC2	2	AÀÁÂÃÄÅÆBCÇaàáâãäåæbcç2	aàáâãäåæbcçAÀÁÂÃÄÅÆBCÇ2	AÁÄĄBCĆČaáäąbcčč2	aáäąbcččAÁÄĄBCĆČ2
3 DEF	DEFdef3	defDEF3	3	DEÈÉÊËFdeèéêëf3	deèéêëfDEÈÉÊËF3	DĎEÉĘĚFdďeéęěf3	dďeéęěfDĎEÉĘĚF3
4 GHI	GHIghi4	ghiGHI4	4	GĞHIİÌÍÎÏĨĬgğhiıìíîïĩĭ4	gğhiıìíîïĩĭiGĞHIİÌÍÎÏĨĬ4	GHIÍghiıí4	ghiíGHIÍ4
5 JKL	JKLjkl5	jklJKL5	5	JKLjkl5	jklJKL5	JKLĹĽŁjklÍĺł5	jklÍĺłJKLĹĽŁ5
6 MNO	MNOÖmnoö6	mnoöMNOÖ6	6	MNÑOÒÓÔÕÖØŒmnñoòóôõöøœ6	mnñoòóôõöøœMNÑOÒÓÔÕÖØŒ6	MNŃŇOÓÖŐmnńňoóöő6	mnńňoóöőMNŃŇOÓÖŐ6
7 PQRS	PQRSßpqrsß7	pqrsßPQRSß7	7	PQRSŞßpqrsşß7	pqrsşßPQRSŞß7	PQRŔŘSŚŠpqrŕřsśš7	pqrŕřsśšPQRŔŘSŚŠ7
8 TUV	TUÜVtuüv8	tuüvTUÜV8	8	TUÙÚÛÜŨVtuùúûüũv8	tuùúûüũvTUÙÚÛÜŨV8	TŤUÚÜŮŰVtťuúüůűv8	tťuúüůűvTŤUÚÜŮŰV8
9 WXYZ	WXYZwxyz9	wxyzWXYZ9	9	WŴXIJYŶZwŵxijyŷz9	wŵxijyŷzWŴXIJYŶZ9	WXYỲÝZŹŻŽwxyỳýzźżž9	wxyỳýzźżžWXYỲÝZŹŻŽ9
0 _	0 Espacio	0 Espacio	0	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio
• @ *	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>
#	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'

Tabla 3 Francés (Sólo para KX-VC500EX)

Tecla	Modo de letras		Modo de números	Modo de carácter extendido 1 (Europa occidental)		Modo de carácter extendido 2 (Europa del Este)	
	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido		Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido
1	1	1	1	1	1	1	1
2 ABC	AÀÂÆBCÇaàâæbcç2	aàâæbcçAÀÂÆBCÇ2	2	AÀÁÂÃÄÅÆBCÇaàáâãäåæbcçAÀÁÂÃÄÅÆBCÇ2	aàáâãäåæbcçAÀÁÂÃÄÅÆBCÇ2	AÁÄĄBCĆČaáäąbcćč2	aáäąbcćčAÁÄĄBCĆČ2
3 DEF	DEÈÉÊËFdeèéêëf3	deèéêëfDEÈÉÊËF3	3	DEÈÉÊËFdeèéêëf3	deèéêëfDEÈÉÊËF3	DĎEÉĘĚFdďeéęěf3	dďeéęěfDĎEÉĘĚF3
4 GHI	GHIÎÏghiîï4	ghiîïGHIÎÏ4	4	GĞHIİÎÍÎÏĨĬgğhiıîíîïĩĭİ4	gğhiıîíîïĩĭıGĞHIİÎÍÎÏĨĬi4	GHIÍghií4	ghiíGHIÍ4
5 JKL°	JKLjkl5	jklJKL5	5	JKLjkl5	jklJKL5	JKLĹĽŁjklĺľł5	jklĺľłJKLĹĽŁ5
6 MNO	MNOÔŒmnoôœ6	mnoôœMNOÔŒ6	6	MNÑOÒÓÔÕÖØŒmnñoòóôõöøœ6	mnñoòóôõöøœMNÑOÒÓÔÕÖØŒ6	MNŃŇOÓÖŐmnńňoóöő6	mnńňoóöőMNŃŇOÓÖŐ6
7 PQRS	PQRSpqrs7	pqrsPQRS7	7	PQRSŞßpqrsşß7	pqrsşßPQRSŞß7	PQRŔŘSŚŠpqrŕřsśš7	pqrŕřsśšPQRŔŘSŚŠ7
8 TUV	TUÙÛÜVtuùûüv8	tuùûüvTUÙÛÜV8	8	TUÙÚÛÜŨVtuùúûüũv8	tuùúûüũvTUÙÚÛÜŨV8	TŤUÚÜŮŰVtťuúüůűv8	tťuúüůűvTŤUÚÜŮŰV8
9 WXYZ	WXYZwxyz9	wxyzWXYZ9	9	WŴXIJYŶZwŵxijyŷz9	wŵxijyŷzWŴXIJYŶZ9	WXYỲÝZŹŻŽwxyỳýzźżž9	wxyỳýzźżžWXYỲÝZŹŻŽ9
0 _	0 Espacio	0 Espacio	0	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio
• @ ✳	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>
#	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'

Tabla 4 Italiano (Sólo para KX-VC500EX)

Tecla	Modo de letras		Modo de números	Modo de carácter extendido 1 (Europa occidental)		Modo de carácter extendido 2 (Europa del Este)	
	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido		Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido
1	1	1	1	1	1	1	1
2 ABC	AÀBCaàbc2	aàbcAÀBC2	2	AÀÁÂÃÄÅÆBCÇaàáâãäåæbcç2	aàáâãäåæbcçAÀÁÂÃÄÅÆBCÇ2	AÁÄĄBCĆČaáäąbcćč2	aáäąbcćčAÁÄĄBCĆČ2
3 DEF	DEÈÉFdeèéf3	deèéfDEÈÉF3	3	DEÈÉÊËFdeèéêëf3	deèéêëfDEÈÉÊËF3	DĎEÉĘĚFdďeéęěf3	dďeéęěfDĎEÉĘĚF3
4 GHI	GHIÌghiì4	ghiìGHIÌ4	4	GĞHIÌÍÎÏĬİgğhiìíîïĭı4	gğhiìíîïĭıGĞHIÌÍÎÏĬİ4	GHIÍghií4	ghiíGHIÍ4
5 JKL	JKLjkl5	jklJKL5	5	JKLjkl5	jklJKL5	JKLĹĽŁjklĺľł5	jklĺľłJKLĹĽŁ5
6 MNO	MNOÒÓmnoòó6	mnoòóMNOÒÓ6	6	MNÑOÒÓÔÕÖØŒmnñoòóôõöøœ6	mnñoòóôõöøœMNÑOÒÓÔÕÖØŒ6	MNŃŇOÓÖŐmnńňoóöő6	mnńňoóöőMNŃŇOÓÖŐ6
7 PQRS	PQRSpqrs7	pqrsPQRS7	7	PQRSŞßpqrsşß7	pqrsşßPQRSŞß7	PQRŔŘSŚŠpqrŕřsśš7	pqrŕřsśšPQRŔŘSŚŠ7
8 TUV	TUÙVtuùv8	tuùvTUÙV8	8	TUÙÚÛÜŨVtuùúûüũv8	tuùúûüũvTUÙÚÛÜŨV8	TŤUÚÜŮŰVtťuúüůűv8	tťuúüůűvTŤUÚÜŮŰV8
9 WXYZ	WXYZwxyz9	wxyzWXYZ9	9	WŴXIJYŶZwŵxijyŷz9	wŵxijyŷzWŴXIJYŶZ9	WXYỲÝZŹŻŽwxyỳýzźżž9	wxyỳýzźżžWXYỲÝZŹŻŽ9
0 _	0 Espacio	0 Espacio	0	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio
• @ *	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>
#	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'

Tabla 5 Español (Sólo para KX-VC500EX)

Tecla	Modo de letras		Modo de números	Modo de carácter extendido 1 (Europa occidental)		Modo de carácter extendido 2 (Europa del Este)	
	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido		Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido
1	1	1	1	1	1	1	1
2 ABC	AÁBCaáb c2	aábcAÁB C2	2	AÀÁÂÃÄÅ ÆBCÇaàá âãäåæbcç 2	aàáâãäåæ bcçAÀÁÂ ÃÄÅÆBC Ç2	AÁÄĄBCĆ Čaáäąbcć č2	aáäąbcćč AÁÄĄBCĆ Č2
3 DEF	DEÉFdeé f 3	deéfDEÉ F3	3	DEÈÉÊËF deèéêëf3	deèéêëfD EÈÉÊËF3	DĎEÉĘĚF dďeéęěf3	dďeéęěfD ĎEÉĘĚF3
4 GHI	GHIÍghií4	ghiíGHIÍ4	4	GĞHIÌÍÎÏĨİ igğhiìíîïĩı 4	gğhiìíîïĩı GĞHIÌÍÎÏĨİi 4	GHIÍghií4	ghiíGHIÍ4
5 JKL°	JKLjkl5	jklJKL5	5	JKLjkl5	jklJKL5	JKLĹĽŁjkl Íľł5	jklÍľłJKLĹ Ľł5
6 MNO	MNÑOÓm nñoó6	mnñoóMN ÑOÓ6	6	MNÑOÒÓ ÔÕÖØŒ mnñoòóô õöøœ6	mnñoòóôõ öøœMNÑ OÒÓÔÕÖ ØŒ6	MNŃŇOÓ ÖŐmnńňo óöő6	mnńňoóöő MNŃŇOÓ ÖŐ6
7 PQRS	PQRSpqr s7	pqrsPQR S7	7	PQRSŞßp qrsşß7	pqrsşßP QRSŞß7	PQRŔŘSŚ Špqrřsśš 7	pqrřsśšP QRŔŘSŚŠ 7
8 TUV	TUÚÜVtu úüv8	tuúüvTUÚ ÜV8	8	TUÙÚÛÜŨ Vtuùúûüũ v8	tuùúûüũv TUÙÚÛÜŨ V8	TŤUÚÜŮŰ Vtťuúüůűv 8	tťuúüůűvT ŤUÚÜŮŰV 8
9 WXYZ	WXYZwxy z9	wxyzWXY Z9	9	WŴXIJYŶ Zwŵxijyŷz 9	wŵxijyŷz WŴXIJYŶ Z9	WXYỲÝZŹ ŻŽwxyỳýz źżž9	wxyỳýzźżž WXYỲÝZŹ ŻŽ9
0 _	0 Espacio	0 Espacio	0	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio
• @ ✳	.@:;"=*+ <>	.@:;"=*+ <>	.@:;"=*+ <>	.@:;"=*+ <>	.@:;"=*+ <>	.@:;"=*+ <>	.@:;"=*+ <>
#	#_-&$\% ~^!?/`(), []{|}'	#_-&$\% ~^!?/`(), []{|}'	#_-&$\% ~^!?/`(), []{|}'	#_-&$\% ~^!?/`(), []{|}'	#_-&$\% ~^!?/`(), []{|}'	#_-&$\% ~^!?/`(), []{|}'	#_-&$\% ~^!?/`(), []{|}'

Tabla 6 Holandés (Sólo para KX-VC500EX)

Tecla	Modo de letras		Modo de números	Modo de carácter extendido 1 (Europa occidental)		Modo de carácter extendido 2 (Europa del Este)	
	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido		Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido	Modo de Mayúsculas preferido	Modo de Minúsculas preferido
1	1	1	1	1	1	1	1
2 ABC	AÁÄBCaáäbc2	aáäbcAÁÄBC2	2	AÀÁÂÃÄÅÆBCÇaàáâãäåæbcç2	aàáâãäåæbcçAÀÁÂÃÄÅÆBCÇ2	AÁÄĄBCĆČaáäąbcćč2	aáäąbcćčAÁÄĄBCĆČ2
3 DEF	DEÈÉËFdeèéëf3	deèéëfDEÈÉËF3	3	DEÈÉÊËFdeèéêëf3	deèéêëfDEÈÉÊËF3	DĎEÉĘĚFdďeéęěf3	dďeéęěfDĎEÉĘĚF3
4 GHI	GHIÍÏghiíï4	ghiíïGHIÍÏ4	4	GĞHIİÌÍÎÏĨĬgğhiıìíîïĩĭ4	gğhiıìíîïĩĭGĞHIİÌÍÎÏĨĬ4	GHIÍghiı4	ghiíGHIÍ4
5 JKL	JKLjkl5	jklJKL5	5	JKLjkl5	jklJKL5	JKLĹĽŁjklĺľł5	jklĺľłJKLĹĽŁ5
6 MNO	MNOÓÖmnoóö6	mnoóöMNOÓÖ6	6	MNÑOÒÓÔÕÖØŒmnñoòóôõöøœ6	mnñoòóôõöøœMNÑOÒÓÔÕÖØŒ6	MNŃŇOÓÖŐmnńňoóöő6	mnńňoóöőMNŃŇOÓÖŐ6
7 PQRS	PQRSpqrs7	pqrsPQRS7	7	PQRSŞßpqrsşß7	pqrsşßPQRSŞß7	PQRŔŘSŚŠpqrŕřsśš7	pqrŕřsśšPQRŔŘSŚŠ7
8 TUV	TUÚÜVtuúüv8	tuúüvTUÚÜV8	8	TUÙÚÛÜŨVtuùúûüũv8	tuùúûüũvTUÙÚÛÜŨV8	TŤUÚÜŮŰVtťuúüůűv8	tťuúüůűvTŤUÚÜŮŰV8
9 WXYZ	WXIJYZwxijyz9	wxijyzWXIJYZ9	9	WŴXIJYŶZwŵxijyŷz9	wŵxijyŷzWŴXIJYŶZ9	WXYỲÝZŹŻŽwxyỳýzźżž9	wxyỳýzźżžWXYỲÝZŹŻŽ9
0 _	0 Espacio	0 Espacio	0	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio	0 Espacio
• @ *	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>	.@:;"=*+<>
#	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'	#_-&$\%~^!?/`(),[]{|}'

Cambiar el modo de entrada

Cada vez que pulse **[B]** o **[R]**, el modo de entrada cambiará según el orden siguiente:

- **[B]**: modo de letras → modo de números → modo de carácter extendido 1 → modo de carácter extendido 2
- **[R]**: modo de minúsculas preferido → modo de mayúsculas preferido

El modo de entrada actual se visualiza en la zona de guía.

Ejemplo: modo de letras y minúsculas-modo preferido están seleccionados en dicho momento



Eliminar un carácter introducido

Pulse **[Y]** para eliminar un carácter introducido. El carácter que se eliminará dependerá de la posición del cursor:

- Si el cursor se encuentra a la derecha del último carácter de la línea, se eliminará el último carácter.
- Si el cursor se encuentra en una línea de caracteres, se eliminará el carácter que se encuentra a la derecha del cursor.

Insertar caracteres

Utilice **[◀][▶]** para mover el cursor hacia la posición donde desea insertar los caracteres y, a continuación, introdúzcalos. Los caracteres se introducirán en la posición del cursor.

Cambiar las baterías del control remoto

Sólo para usuarios de Taiwán

1. Abra la tapa.



2. Retire las baterías R6 (AA).
3. Inserte las baterías nuevas (baterías secas R6 [AA]), el polo negativo primero, y cierre la tapa.



Limpiar la unidad

Al limpiar la unidad, asegúrese de que esté desactivada y que los cables estén desconectados. Si limpia la unidad cuando esté activada, podría producirse un funcionamiento incorrecto.



- Limpie la unidad con un paño seco y suave.
  Si la unidad está muy sucia, límpiela primero con un limpiador doméstico neutro, usando un paño húmedo totalmente escurrido. A continuación, limpie la unidad con un paño seco y suave.
- No utilice los productos siguientes para limpiar la unidad. La unidad podría decolorarse o dañarse.
  - Petróleo
  - Polvo limpiador
  - Alcohol
  - Disolvente
  - Gasolina
  - Cera
  - Agua caliente
  - Jabón en polvo
- Si utiliza un paño de limpieza con agentes químicos, asegúrese de seguir todas las indicaciones y advertencias.

Solución de problemas

Si se produce un problema con el funcionamiento del dispositivo, a continuación encontrará las posibles soluciones. Antes de continuar, compruebe todas las conexiones para verificar que son seguras y que la toma a la que está conectada la KX-VC500 funciona del modo habitual.

Funcionamiento básico

Problema	Causa y solución
El equipo no se activa.	• El cable de alimentación no está conectado a la toma. → Conecte el cable de alimentación a la toma.
No se visualiza ninguna imagen.	• Algún cable no está correctamente conectado. → Compruebe que todos los cables de la KX-VC500 estén correctamente conectados. (Página 16) Realice el autodiagnóstico y compruebe el rendimiento de la cámara de vídeo y de la pantalla conectadas a la KX-VC500. (Página 73) • La cámara de vídeo principal no está activada. → Active la cámara de vídeo principal. • La pantalla no está activada, o la entrada a la que la KX-VC500 está conectada no está seleccionada. → Active la pantalla y seleccione la entrada a la que la KX-VC500 está conectada. • La KX-VC500 se encuentra en el modo Pantalla en espera. → Al pulsar un botón de la KX-VC500 o del control remoto o al recibir una llamada de videoconferencia, el modo de espera finaliza y se vuelve a visualizar la pantalla. **Nota** • El administrador de red puede configurar el intervalo de tiempo que transcurrirá hasta que la KX-VC500 entre en el modo Pantalla en espera. (Página 79) • Si conecta un dispositivo que disponga de HDCP ("High-bandwidth Digital Content Protection", Protección de contenido digital de elevado ancho de banda) utilizando un cable HDMI, es posible que sólo se visualice una pantalla azul o azul / negra. → No conecte ningún dispositivo que utilice HDCP con un cable HDMI.
El área correspondiente a los extremos de la pantalla no se visualiza correctamente.	• En **Diseño 1** durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores, los extremos izquierdo y derecho de la imagen aparecen recortados. (Página 43) • En **Diseño 2** durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores, los extremos de la imagen aparecen recortados y sólo se visualiza la parte central de la imagen. (Página 45) • No se ha ajustado la pantalla para que muestre la imagen completa. → Ajuste la pantalla para que muestre las imágenes a pantalla completa.

Problema	Causa y solución
El funcionamiento es incorrecto o inexacto.	• Es posible que los cables no estén correctamente conectados. → Compruebe que todos los cables de la KX-VC500 estén correctamente conectados. (Página 16) • Se ha producido un error. → Desactive la KX-VC500 y vuelva a activarla. • Es posible que exista un problema con las líneas de comunicación. → Póngase en contacto con su distribuidor.
El control remoto no responde.	• Las baterías se han agotado. → Sustitúyalas por unas de nuevas. • El control remoto se utiliza fuera del área de recepción de la señal. → Asegúrese de utilizar el control remoto dentro del área de recepción de la señal. (Página 15) • La ID para el control remoto varía entre la KX-VC500 y el control remoto. → Cambie los ajustes de forma que la ID para el control remoto de la KX-VC500 y del control remoto coincida. Siga el procedimiento que se describe a continuación: **1.** Pulse [Home] en la KX-VC500. • Se visualizará la pantalla principal. Compruebe la ID para el control remoto de la KX-VC500. (Página 26) **Nota** • Si la ID para el control remoto no se visualiza en la pantalla principal, póngase en contacto con su distribuidor. **2.** Mantenga pulsados **[·]** y **[#]** al mismo tiempo. **3.** Antes de 2 segundos después de soltar los botones, pulse el número (de **1** a **3**) correspondiente a la ID que se visualiza en la pantalla principal. **Nota** • Si el control remoto sigue sin responder después de realizar el procedimiento anterior, póngase en contacto con su distribuidor.

Problema	Causa y solución
No puede conectarse con otro interlocutor.	• El cable LAN no está conectado de forma correcta. → Compruebe que está conectado a la KX-VC500 de forma correcta. (Página 16) Realice una prueba de red introduciendo la dirección del otro interlocutor y, a continuación, confirme la conexión con el otro interlocutor. (Página 73) • Los ajustes del sitio local no son correctos. → Confirme los ajustes del sitio local. Especifique los ajustes que mejor se adapten a su entorno de uso. (Página 81) • La dirección IP no se ha introducido correctamente. → Compruebe que la dirección IP del otro interlocutor se ha introducido correctamente. • No se ha establecido la conexión a Internet. → Algunos concentradores, routers, etc. pueden necesitar 10 segundos o más para establecer una conexión a Internet. • La versión del software no coincide con la del otro interlocutor de la llamada de videoconferencia. → Póngase en contacto con su distribuidor. • Es posible que exista un problema con las líneas de comunicación. → Póngase en contacto con su distribuidor.
La imagen aparece distorsionada.	• Es posible que los ajustes del concentrador o del router sean distintos a los de la KX-VC500. → Póngase en contacto con su distribuidor. • Se produce una pérdida de paquetes. (La red está saturada.) → Compruebe la pantalla de la indicación de estado de la red. (Página 28) Si se visualiza con frecuencia, pulse **[Status]** dos veces y compruebe los campos **"Pérdida"** y **"Anch band"** y, a continuación, póngase en contacto con su administrador de red o con su distribuidor. (Página 60) • El ancho de banda no es suficiente. → Durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores, es necesario un mínimo de 1,5 Mbps de ancho de banda. Cambie el ajuste **"Ancho band máx"** a un valor de **"2.0Mbps"** o superior. (Página 67) • Es posible que exista un problema con las líneas de comunicación. → Póngase en contacto con su distribuidor.
El ancho de banda máximo cambia durante una llamada de videoconferencia.	• El ancho de banda máximo durante una llamada de videoconferencia se ajusta al del interlocutor que ha ajustado el ancho de banda más bajo para el ajuste de ancho de banda máximo entre todos los interlocutores que participan. → Si existe un problema con sus líneas de comunicación, póngase en contacto con su distribuidor.

Problema	Causa y solución
No se visualizan las imágenes del ordenador o de la cámara de vídeo secundaria.	• Es posible que los cables no estén correctamente conectados. → Asegúrese de que todas las conexiones a la KX-VC500 sean correctas. (Página 52, Página 55) En la pantalla principal, pulse **[PC]** o **[Camera Sub]** y, a continuación, compruebe la pantalla del ordenador o la imagen de la cámara de vídeo secundaria. (Página 53, Página 56) • La resolución o la frecuencia de actualización de la pantalla del ordenador es incompatible con la KX-VC500. → Configure la resolución y la frecuencia de actualización del ordenador de modo que sean compatibles con la KX-VC500. (Página 52)
Transcurre mucho tiempo antes de que se muestra una imagen nítida al visualizar una imagen fija de una cámara de vídeo secundaria.	• Enviar una imagen fija requiere tiempo. Se produce una pérdida de paquetes. → Cambie el ajuste **"Calidad imagen fija"** a **"HD"**. (Página 68)

Audio

Problema	Causa y solución
El otro interlocutor no puede oír su voz.	• El cable del micrófono no se ha conectado de forma correcta. → Compruebe que el micrófono esté correctamente conectado a la KX-VC500. (Página 16) Realice un autodiagnóstico y compruebe el rendimiento de los micrófonos conectados a la KX-VC500. (Página 73) • El micrófono está enmudecido. → Pulse **[MIC Mute]** en el control remoto o pulse el botón Enmudecer micrófono en el micrófono de superficie para desenmudecer el micrófono. (Página 49) • **"Silenciar MIC"** está ajustado a **"Activ."**. → Los micrófonos están silenciados cuando se recibe una llamada de videoconferencia. Confirme los ajustes. (Página 68) • El micrófono está tapado. → Durante una llamada de videoconferencia, no tape el micrófono con la mano ni con ningún otro objeto. • Se encuentra demasiado lejos del micrófono. → Hable cerca del micrófono. • Se han conectado 5 o más micrófonos de superficie en cascada. → No es posible conectar más de 4 micrófonos de superficie a la vez. • Es posible que exista un problema con las líneas de comunicación. → Póngase en contacto con su distribuidor.
El sonido se corta.	• Se encuentra demasiado lejos del micrófono. → Hable cerca del micrófono. • El micrófono o la KX-VC500 se mueve durante una llamada de videoconferencia. → No mueva la KX-VC500 ni el micrófono durante una llamada de videoconferencia. • El micrófono está tapado. → Durante una llamada de videoconferencia, no tape el micrófono con la mano ni con ningún otro objeto. • Es posible que exista un problema con las líneas de comunicación. → Póngase en contacto con su distribuidor.
El volumen del sonido es bajo o no se escucha nada.	• Los ajustes de volumen de la KX-VC500 son demasiado bajos. → Suba el nivel del volumen. (Página 48) **Nota** • Puede definir el nivel de volumen de una llamada de videoconferencia antes de iniciar la llamada. Confirme los ajustes. (Página 66) • Se ha enmudecido el micrófono del otro interlocutor. → El otro interlocutor debería desenmudecer su micrófono. • Los ajustes de volumen de la pantalla son demasiado bajos. → Suba el nivel del volumen de la pantalla.

Problema	Causa y solución
El audio se acopla.	• El micrófono está demasiado cerca de la pantalla o de los altavoces. → Deje como mínimo 1 m entre los micrófonos y la pantalla o el altavoz. • Los ajustes de volumen de la pantalla son demasiado altos. → Baje el nivel del volumen de la pantalla.
El sonido se corta o se producen ecos.	• Es posible que los ajustes de entorno que se realizan inmediatamente después de que se establezca una llamada de videoconferencia todavía no se hayan completado. → Inmediatamente después de que se establezca una llamada de videoconferencia, asegúrese de hablar por turnos con los otros interlocutores. La KX-VC500 ajustará automáticamente los niveles de audio para que todos los interlocutores puedan oírse con facilidad.
El otro interlocutor escucha interferencias.	• El cable del micrófono de superficie no se ha conectado correctamente. → Asegúrese de que el cable que conecta el micrófono de superficie con la KX-VC500 esté correctamente conectado en ambos extremos.
La orientación de la imagen y del sonido no coincide (la voz de una persona situada en un lateral de la pantalla proviene del altavoz del lado opuesto, etc.).	• Los altavoces no se han colocado correctamente. → Coloque los altavoces en los laterales de la pantalla y compruebe que el cableado izquierdo / derecho sea correcto. Si coloca la pantalla en la parte frontal de la sala y los altavoces en la parte posterior, es posible que se invierta la dirección espacial izquierda / derecha del micrófono, por lo que la orientación de la imagen y el sonido no coincidirán. • Los altavoces del otro interlocutor no se han colocado correctamente. → Pida al otro interlocutor que coloque los altavoces en los laterales de la pantalla. Cuando la posición de MIC se ajusta de forma automática, si el otro interlocutor coloca la pantalla en la parte frontal de la sala y los altavoces en la parte posterior, es posible que se invierta la dirección espacial izquierda / derecha del micrófono, por lo que la orientación de la imagen y el sonido no coincidirán. • Las posiciones de MIC que el otro interlocutor ha ajustado manualmente no son correctas. → Pida al otro interlocutor que confirme los ajustes manuales de la posición de sus MIC. Al ajustar la posición de MIC manualmente, la orientación izquierda / derecha debería coincidir con los canales izquierdo / derecho vistos desde el lateral de la cámara de vídeo principal. Cuando la posición de MIC está ajustada a **"Estéreo centro"**, asegúrese de que está colocado con el conector mirando hacia la pantalla. (Página 70)

Ajustes del sistema

Problema	Causa y solución
Los ajustes de la KX-VC500 no pueden cambiarse.	• Se está realizando una llamada de videoconferencia. → Defina los ajustes después de finalizar la llamada de videoconferencia actual. • Se está recibiendo una llamada de videoconferencia. → Si se recibe una llamada de videoconferencia durante la edición de los ajustes de la lista de contactos, se mostrará un cuadro de diálogo que le pedirá si desea contestar la llamada sin guardar los ajustes. Cuando se reciba una llamada de videoconferencia, se perderán todos los ajustes excepto los de la lista de contactos. En ese caso, vuelva a cambiar los ajustes una vez finalizada la llamada de videoconferencia.

Si se visualizan los mensajes siguientes

Mensaje	Causa y solución
La llamada FALLÓ. Ajustes de encriptado (On/Off) deben coincidir. Cambie los ajustes de encriptado en un lado y pruebe de nuevo.	• Los ajustes de cifrado no coinciden con los del otro interlocutor de la llamada de videoconferencia. → Cambie los ajustes de cifrado para que coincidan con los del otro interlocutor. (Página 68, Página 76)
La llamada falló debido a una contraseña de encriptado errónea. Contacte con su instalador.	• Los ajustes de la contraseña de cifrado no coinciden con los del otro interlocutor de la llamada de videoconferencia. → Póngase en contacto con su distribuidor.
Comprobar conexión cámara principal.	• Algún cable no está correctamente conectado. → Compruebe que todos los cables de la KX-VC500 estén correctamente conectados. (Página 16) • La entrada de señal de la cámara de vídeo principal no es válida. → No se puede recibir una señal válida de la cámara de vídeo principal conectada. Póngase en contacto con su distribuidor.
Imposible registrar, lista contac llena.	• La lista de contactos ha alcanzado su capacidad máxima. → Elimine los contactos innecesarios. (Página 63)
Direc IP no válida.	• El formato de la dirección IP que se ha introducido no es válido. → Introduzca la dirección IP correctamente, en el formato XXX.XXX.XXX.XXX (valores decimales separados por puntos). Para los valores formados por 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001]. Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1]. – Entrada correcta: [192.168.0.1] – Entrada incorrecta: [192.168.000.001] No pueden utilizarse direcciones de difusión o multidifusión.
Másc. Subred no vál.	• La máscara de subred que se ha introducido no es válida. → Introduzca una máscara de subred válida.

Mensaje	Causa y solución
Puerta de enlace no vál.	• El gateway por defecto que se ha introducido no es válido. → Introduzca un gateway por defecto válido.
Fecha/Hora no válidas.	• Introduzca la fecha dentro de los parámetros válidos. → Introduzca una fecha entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2035.
PC no conectado. Compruebe conexión.	• Algún cable no está correctamente conectado. → Compruebe que todos los cables de la KX-VC500 estén correctamente conectados. (Página 52) • El ordenador no está activado. → Active el ordenador. • El ordenador no está configurado para emitir desde su puerto de salida de vídeo del monitor externo. → Active en el ordenador la salida de vídeo hacia el monitor externo.
Subcámara no conectada. Compruebe la conexión.	• Algún cable no está correctamente conectado. → Compruebe que todos los cables de la KX-VC500 estén correctamente conectados. (Página 55) • La cámara de vídeo secundaria no está activada. → Active la cámara de vídeo secundaria.
Fuente de subcámara no compatible.	• Algún cable no está correctamente conectado. → Compruebe que todos los cables de la KX-VC500 estén correctamente conectados. (Página 16) • La entrada de señal de la cámara de vídeo secundaria no es válida. → No se puede recibir una señal válida de la cámara de vídeo secundaria conectada. Póngase en contacto con su distribuidor.
Compruebe resolución de pantalla.	• La resolución o la frecuencia de actualización de la pantalla del ordenador es incompatible con la KX-VC500. → Configure la resolución y la frecuencia de actualización del ordenador de modo que sean compatibles con la KX-VC500. (Página 52)
Dirección IP ya en uso.	• En la red que está utilizando, otro dispositivo ya utiliza la dirección IP que ha introducido para la KX-VC500. → Asegúrese de que todos los dispositivos de la red dispongan de direcciones IP únicas.
Avería en ventilador. Apague sistema y llame al servicio técnico.	• El ventilador de la CPU del dispositivo se ha parado. → Desactive rápidamente el equipo. Póngase en contacto con su distribuidor.
Comprobar config. cámara ppal <Comprobar cámara> Config. Cámara ppal Salida HDMI a 1080i. <Modo seguro> Presionando [#] el sistema entra en modo seguro tras reninicio.	• Se ha detectado que la señal de la cámara de vídeo presenta una definición estándar (640 × 480p, 720 × 480p). → Cambie la resolución de la cámara de vídeo a HD (1920 × 1080i). **Nota** • Si entra en el modo seguro durante una llamada de videoconferencia, la llamada se desconectará.

Mensaje	Causa y solución
Comprobar config. cámara ppal. <Comprobar cámara> Config. freq. operación cámara a **n**Hz. <Modo seguro> Presionando [#] el sistema entra en modo seguro tras reinicio. **Nota** • El ajuste de la frecuencia de campo de la KX-VC500 (**50** ó **60**) se representa mediante una **n**.	• Se ha detectado una cámara de vídeo con una frecuencia de campo distinta a la de la KX-VC500. → Utilice una cámara de vídeo con la misma frecuencia de campo que la KX-VC500. **Nota** • Si entra en el modo seguro durante una llamada de videoconferencia, la llamada se desconectará.
Comprobar config. sub cámara <Comprobar cámara> Config. sub cámara Salida HDMI a 1080i. <Modo seguro> Presionando [#] el sistema entra en modo seguro tras reinicio.	• Se ha detectado que la señal de la cámara de vídeo presenta una definición estándar (640 × 480p, 720 × 480p). → Cambie la resolución de la cámara de vídeo a HD (1920 × 1080i). **Nota** • Si entra en el modo seguro durante una llamada de videoconferencia, la llamada se desconectará.
Comprobar config. sub cámara <Comprobar cámara> Config. freq. operación sub cámara a **n**Hz. <Modo seguro> Presionando [#] el sistema entra en modo seguro tras reinicio. **Nota** • El ajuste de la frecuencia de campo de la KX-VC500 (**50** ó **60**) se representa mediante una **n**.	• Se ha detectado una cámara de vídeo con una frecuencia de campo distinta a la de la KX-VC500. → Utilice una cámara de vídeo con la misma frecuencia de campo que la KX-VC500. **Nota** • Si entra en el modo seguro durante una llamada de videoconferencia, la llamada se desconectará.
Fallo en la llamada debido a no coincidencia en versión de software.	• Se ha intentado realizar una llamada de videoconferencia a un dispositivo no compatible. → Compruebe el dispositivo del otro interlocutor. Sólo pueden realizarse llamadas de videoconferencia a dispositivos KX-VC500 de Panasonic. • Se ha intentado realizar una llamada de videoconferencia a una KX-VC500 con una versión de software no compatible. → Compruebe la versión de software de todos los interlocutores. Actualice la KX-VC500 que dispone de la versión de software más antigua de modo que las versiones coincidan.

Mensaje	Causa y solución
Fallo en la llamada a causa de no coincidencias en combinación.	• En una llamada de videoconferencia entre múltiples interlocutores, uno o más interlocutores no son compatibles. → Compruebe la versión de software de todos los interlocutores. Actualice la KX-VC500 que dispone de la versión de software más antigua de modo que las versiones coincidan.
Fallo en la llamada. Producto no soportado u otro tipo de error.	• Se ha utilizado una función no compatible. → Compruebe la versión de software de todos los interlocutores. Actualice la KX-VC500 que dispone de la versión de software más antigua de modo que las versiones coincidan. Para obtener más información acerca de las versiones y funciones compatibles, póngase en contacto con su distribuidor.
ID de control remoto (**n1**). Ajustes actuales de VC500 establecidos en (**n2**). Pulse el botón [Home] usando el control remoto o ajuste el control remoto de este modo. 1. Pulse [.] y [#] al mismo tiempo. 2. Antes de 2 segundos pulse [**n2**]. 3. Pulse [Home] para terminar; este mensaje desaparecerá. Si este mensaje no desaparece, compruebe las pilas del control remoto y pruebe de nuevo. **Nota** • La ID para el control remoto del control remoto (**1**/**2**/**3**) se representa mediante una **n1**. • La ID para el control remoto de la KX-VC500 (**1**/**2**/**3**) se representa mediante una **n2**.	• Las IDs para el control remoto de la KX-VC500 y del control remoto no coinciden. → Siga las indicaciones en pantalla para cambiar la ID para el control remoto del control remoto para que coincida con la de la KX-VC500. → Si no puede cambiar la ID para el control remoto del control remoto, póngase en contacto con su distribuidor. → Si se utilizan múltiples controles remotos con IDs asignadas cerca el uno del otro o si no desea que este mensaje se visualice, seleccione **"Desact."** para **"Comprobar ID."**. (Página 72)

Mensaje	Causa y solución
La direcc. IP no es válida. Introduzca una direcc. IP válida.	• La dirección IP contiene un valor no válido. → Introduzca la dirección IP correctamente. El formato correcto es XXX.XXX.XXX.XXX (valores decimales separados por puntos). Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001]. Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1]. – Entrada correcta: [192.168.0.1] – Entrada incorrecta: [192.168.000.001] No pueden utilizarse direcciones de difusión o multidifusión.
Comprobar la direcc. IP.	• La dirección IP del otro interlocutor es la misma que la suya. • Se utiliza la misma dirección IP para varios interlocutores de una llamada de videoconferencia entre múltiples interlocutores. → Registre la dirección IP correcta. → Compruebe la dirección IP registrada en la lista de contactos.
Direcc. servidor DNS no válida.	• La dirección IP contiene un valor no válido. → Introduzca la dirección IP correctamente. El formato correcto es XXX.XXX.XXX.XXX (valores decimales separados por puntos). Si la dirección IP contiene números de 1 ó 2 dígitos, introduzca estos números tal cual. No los introduzca como [.001]. Ejemplo: La dirección IP es [192.168.0.1]. – Entrada correcta: [192.168.0.1] – Entrada incorrecta: [192.168.000.001] No pueden utilizarse direcciones de difusión o multidifusión.
Se cerrará la conexión en **n** seg. Pulse "Sí" para continuar. **Nota** • El mensaje aparece por primera vez cuando queda un minuto y se visualiza **"60"** para **n**. A continuación, el tiempo restante empieza disminuir.	• Queda un minuto para que se agote el tiempo establecido para **"Límite llamada"**. (Página 68) → Si selecciona **"Sí"**, podrá ampliar el tiempo límite de la llamada según el valor que se ajuste para **"Límite llamada"**. Si selecciona **"No"**, la llamada se desconectará.

Varios

Problema	Causa y solución
"Safe Mode" se visualiza en pantalla.	• Se ha detectado que la señal de la cámara de vídeo presenta una definición estándar (640 × 480p, 720 × 480p). → Desconecte la cámara de vídeo de la KX-VC500 y reinicie la KX-VC500 desactivándola y volviéndola a activar. Asegúrese de que la resolución de la cámara de vídeo esté ajustada a HD (1920 × 1080i) y, a continuación, vuelva a conectar la cámara de vídeo a la KX-VC500. • Se ha detectado que la señal de la pantalla presenta una definición estándar (640 × 480p, 720 × 480p). → Desconecte la pantalla de la KX-VC500 y reinicie la KX-VC500 desactivándola y volviéndola a activar. Asegúrese de conectar una pantalla HD (1920 × 1080i) a la KX-VC500. • La frecuencia de campo de la cámara de vídeo o de la pantalla que está utilizando es diferente de los ajustes de frecuencia de campo de la KX-VC500. → Utilice una cámara de vídeo o una pantalla con la misma frecuencia de campo que la KX-VC500. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor.

Especificaciones del sistema

Vídeo	Método de compresión		H.264
		Resoluciones compatibles	• 1920 × 1080i • 1280 × 720p • 704 × 480p
	Resolución de entrada de la cámara		1920 × 1080i
	Resoluciones de entrada del PC		XGA, SVGA, VGA
Audio	Método de compresión		MPEG-4 AAC LD
		Gama de frecuencias	20 kHz
		Nº de canales	2
		Frecuencia de bits	64 kbit / s, 96 kbit / s (por canal)
	Función de procesamiento de sonido		Correctora de eco estéreo
	Micrófono		Micrófono de superficie KX-VCA001 (opcional)
		Área de captura	Radio de 2 m, cobertura de 360°
		Conexiones en cascada	Hasta 4 micrófonos de superficie
		Método de captura de sonido	Estéreo / Monoaural[*1]
Transmisión	Control de llamadas		SIP
	Otros		Control de llamadas QoS AV, Transmisión cifrada (AES)
Interface externo	Entradas de vídeo		HDMI (Cámara) × 2, RGB (PC) × 1 (3 entradas conmutables)
	Salida de vídeo		HDMI × 1, RCA (Componente) × 1
	Entrada de audio		Puerto para micrófono de superficie × 1, RCA (Estéreo) × 1
	Salida de audio		RCA (Estéreo) × 1 (La salida de audio a la pantalla vía HDMI)
	Red		Puerto RJ45 × 1
	Otros		• Puerto serie RS-232C de control de cámara × 1 • Puerto serie RS-232C de mantenimiento × 1
Varios	Dimensiones (anchura × profundidad × altura)		Aprox. 430 mm × aprox. 280 mm × aprox. 80 mm
	Peso		Aprox. 4 kg

	Consumo	Espera: aprox. 30 W Máximo: aprox. 32 W

*1 Pueden ajustarse a través de los ajustes del sistema. (Página 70)

Índice

A
Accesorio opcional 18
Actualizar el software, ajuste 77
Amplificador / Altavoz 24
Autodiagnóstico, realizar 73

B
Baterías, Cambiar las (control remoto) 92
Botones, Control remoto 17
Botones, Unidad principal 15

C
Cámara de vídeo secundaria, Visualizar la 55
Cifrado, ajuste 76
Conexión
  Amplificador / Altavoz activo 24
Conexión, ajuste 67
Contactos, Añadir 61
Contactos, editar 62
Contactos, eliminar 63
Contestar a una llamada de videoconferencia 39
Contraseña de administrador, ajuste 80
Control remoto, ajuste 72

D
Derecho de publicidad 12
Diseño de la pantalla, Cambiar el (llamada entre 2 interlocutores) 41
Diseño de la pantalla, Cambiar el (llamada entre 3 interlocutores) 43
Diseño de la pantalla, Cambiar el (llamada entre 4 interlocutores) 45

E
Enmudecer el micrófono 49
Estado de conexión, Visualizar el 59

F
Fecha y la hora, Ajustar la 65

I
Idioma, ajuste 76
Información de la unidad, Visualizar 60, 69
Inicialización del sistema, realizar 80
Introducir letras y números 84

L
Limpiar la unidad 93
Llamar desde el Historial de llamadas 36
Llamar desde la Lista de contactos 32
Llamar introduciendo una dirección IP 34
Llamar utilizando la marcación rápida 29

M
Mantenimiento remoto, realizar 74
Micrófono de superficie 18
Micrófonos 22
Modo Pantalla en espera 19

N
Nombre de la unidad, Ajustar el 65
Nombres de las partes y Uso 15

P
Pantalla de un ordenador, Visualizar la 52
Pantalla en espera, ajustar 79
Para su seguridad 7
Patrones de LED 19
Posición del micrófono, ajuste 69
Privacidad 12
Proteger información 12
Prueba de red, realizar 73
Puertos, Unidad principal 16

R
Realizar una llamada de videoconferencia 29
Red, ajuste 66
Reducción de ruido 50
Respuesta, Automática 40
Respuesta, Manual 39

S
Seguridad 12
Sistema, Especificaciones del 106
Sitio local, ajuste 81
Solución de problemas 94
Sonido, ajuste 66

T
Tono, Ajustar el 51

V
Visualización de pantallas 26
Volumen, Ajustar el 48

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japón

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

For information of Compliance with EU relevant Regulatory Directives, Contact:
Panasonic Testing Centre, Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

CE (For EU only)

Copyright:
Este material está registrado por Panasonic System Networks Co., Ltd. y sólo puede ser reproducido para uso interno. Cualquier otra reproducción, total o parcial, está prohibida sin la autorización por escrito de Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

PNQX2750ZA KK1010KU0